



CHERRY STREAM KEYBOARD

Corded Multimedia Keyboard

64410058-04, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, SL, HR, ZHs, ZHt, © Feb 2022
(JK-8500 = Mod. JK-85)

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5 % SELV
Stromaufnahme	20 mA
Lagertemperatur	-25 °C ... +65 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

Bezeichnung	Wert
① Ton leiser	
② Ton an/aus	
③ Ton lauter	
④ Voriger Titel	
⑤ Start/Pause	
⑥ Nächster Titel	
⑦ PC sperren	
⑧ Browser, Startseite	
⑨ E-Mail Programm	
⑩ Rechner	

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Das CHERRY STREAM KEYBOARD ist eine Tastatur zur Bedienung von Computern.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

EN OPERATING MANUAL

① Volume down	
② Sound on/off	
③ Volume up	
④ Previous title	
⑤ Play/pause	
⑥ Next title	
⑦ Blocking the PC	
⑧ Browser, home	
⑨ E-Mail program	
⑩ Calculator	

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.
• Read the operating instructions carefully.
• Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY STREAM KEYBOARD is a keyboard for operating computers.
For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry.de.

3 Tastatur reinigen
1 Schalten Sie den PC aus.
HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.

2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z.B.: Geschirrspülmittel).

3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

4 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.

• Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf "enabled".

5 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

3 Cleaning the keyboard

1 Switch off the PC.
NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.
- Do not remove the keycaps of the keyboard.
- 2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
- 3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

4 If the keyboard is not working

- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
- Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS of the PC.

5 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations - at your local dealer or at municipal recycling centers.

6 Technische Daten

Designation	Value
Supply voltage	5,0 V/DC ±5 % SELV
Current consumption	20 mA
Storage temperature	-25 °C ... +65 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

7 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Internet: www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

*um Ortsarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufer aus Mobilfunknetzen möglich

8 Hinweis zum GS-Zeichen

Aufgrund der Position der Nulltaste des Nummernfeldes ist die Tastatur für Saldieraktivitäten, die überwiegend blind erfolgen, in Deutschland nicht anzuwenden. Eine Tastatur mit nicht-deutscher Tastenkennbelegung ist in Deutschland aufgrund der Zeichenbelegung (DIN 2137 Teil 2) nicht für den Dauereinsatz an Bildschirmarbeitsplätzen zu verwenden.

9 Certifications

7.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.2 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

7.3 UKCA

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY STREAM KEYBOARD is a keyboard for operating computers.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry.de.

FR MODE D'EMPLOI

- ① Volume plus bas
- ② Activer/désactiver le son
- ③ Volume plus fort
- ④ Titre précédent
- ⑤ Lecteur / pause
- ⑥ Titre suivant
- ⑦ Blocage du PC
- ⑧ Navigateur, page de début
- ⑨ Programme e-mail
- ⑩ Calculatrice

Antes de empezar ...

Cada aparato es distinto!
En las instrucciones de uso encontrará explicaciones sobre la utilización efectiva y segura del aparato.

- Lea las instrucciones detenidamente.
- Guarde las instrucciones de uso y transmítalas a otros usuarios.

EL CHERRY STREAM KEYBOARD es un teclado diseñado para el manejo de ordenadores.

En la dirección www.cherry.de podrá, entre otros, encontrar y descargar información sobre los productos.

1 Para su seguridad

"Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano"

El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente.

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.

• Coloque el teclado y el ratón de modo que los brazos y las muñecas se encuentren a los lados del cuerpo y estirados.

Avant de commencer ...

Chaque appareil est différent !

Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le mode d'emploi.

• Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

Le CHERRY STREAM KEYBOARD est un clavier permettant de se servir des ordinateurs.
Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

LMR signifie "Lésion due aux mouvements répétitifs"

Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.
Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.

- Positionnez le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.

• Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.

- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

2 Raccorder le clavier

- Raccordez le clavier via la connexion USB du PC / portable.

Le clavier est prêt à fonctionner sans installation de logiciel.

3 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.

Dispose of the devices in accordance with statutory regulations - at your local dealer or at municipal recycling centers.

4 Nettoyage du clavier

- Mettez le PC hors service.

REMARQUE! Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager le clavier

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.

• Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.
• N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.

5 Cleaning the keyboard

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.

• Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.

- N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.

• Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex. détergent vaisselle).

• Séchez le clavier avec un chiffon doux non peluchant.

6 If the keyboard is not working

- Utilisez une autre connexion USB du PC/portable.

• Afin de s'assurer de l'absence de défaut du clavier, testez celui-ci si possible sur un autre PC / portable.

• Dans le BIOS du PC, réglez l'option "USB Keyboard Support" ou "USB Legacy Mode" sur "enabled".

7 Certifying the keyboard

7.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

5 Bortsaffelse af enheder

- Enheder med dette symbol må ikke bortsaffes sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortsaffelse af enheder hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

6 Tekniske data

Betegnelse	Værdi
Forsyningsspænding	5,0 V/DC ±5 % SELV
Strømforbrug	20 mA
Opbevaringstemperatur	-25 °C ... +65 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

FI KÄYTÖÖHJE

- Pienennä äänenvoimakkuutta
- Aäni päälle/pois
- Suurena äänenvoimakkuutta
- Edellinen kappale
- Käynnistysauko
- Seuraava kappale
- Lukitse PC
- Selain, alottisivu
- Sähköpostiohjelma
- Lisäämällä kone

Ennen kuin aloitat ...

Jokainen laite on erilainen!
Käytööheeste löydät ohjeita tehokasta ja luotettavasta käytööstäsi varten.
• Lue käytööheeste huolellisesti läpi.
• Säilytä käytööhje ja anna se eteenpäin muille käyttäjille.

CHERRY STREAM KEYBOARD on tietokoneiden käytämiseen tarkoitettu näppäimistö.
Tietoja muista tuotteesta, download-tarjonnasta ja paljon muuta löydät osoitteesta www.cherry.de.

1 Turvallisuutesi vuoksi

- "Repetitive Strain Injury" = "Toistuvasta rasitusksesta johtuva vamma"
RSI syntyy piennistä jatkuviasta toistuvista liikkeistä.
• Kalustu työpisteessi ergonomisesti.
• Sijoita näppäimistö ja hiiri siten, että olkaavatset ja ranteesi ovat vartaloasi sivuilla ja ne ovat ojennettu.
• Pidä useita lyhyitä taukoja, tee mahd. venytysharjoitusta.
• Muuta vartalosi asentaa usein.

2 Näppäimistön liittäminen

- Yhdistä näppäimistö PC/Notebook-tietokoneeseen USB-porttiin.
- Näppäimistöön on käytövalmis eikä vaadi ohjelmistoaasennusta.

3 Näppäimistön puhdistus

- 1 Kytke tietokone pois päältä.
OHJE! Voimakkaita puhdistusaineita ja nesteet voivat vaurioittaa näppäimistöä
• Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia kuten bensiiniä tai alkoholia äläkä hankausineita tai hankausiinia.
• Älä nesteen pääsy näppäimistöön.
• Älä irrota näppäimistön näppäinpainikkeita.

- 2 Puhdistaa näppäimistö kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoa puhdistusainetta (esim.: astianpesuaine).

- 3 Kuivaa näppäimistö nukkaamattomalla pehmällällä liinalla.

4 Jos näppäimistö ei toimi

- Käytä PC/Notebook-tietokoneen toista USB-porttia.
- Varmistaksesi, että näppäimistössä ei ole viika, testaa se mahdollisuuskseen mukaan toisen PC/Notebook-tietokoneen avulla.
- Aseta PC-tietokoneen BIOS-optio "USB Keyboard Support" tai "USB Legacy Mode" - "enabled"-tilaan.

5 Laitteiden hävittäminen

- Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.
- Toimita laitteet hävitettäväksi myyjälle tai kunnallisissa keräyspisteissä säännösten mukaisesti.

6 Tekniset tiedot

Nimitys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 V/DC ±5 % SELV
Virrankulutus	20 mA
Varastointilämpötila	-25 °C ... +65 °C
Käytölämpötila	0 °C ... +50 °C

CS NÁVOD K POUŽITÍ

① Zvuk tišejí
② Zvuk zap/vyp
③ Zvuk hlasitějí
④ Předchozí skladba
⑤ Start/pauza
⑥ Následující skladba
⑦ Uzamknout počítací
⑧ Prohlížeč, domovská stránka
⑨ Program e-mailu
⑩ Kalkulačka

SK NÁVOD NA POUŽITIE

- ① Každý zariadenie je iné!

- V návode na použitie nájdete pokyny pre efektívne a spoločné používanie.

- Návod na použitie si pozorne prečítejte.

- Návod na použitie uschovajte a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi.

- Klávesnice CHERRY STREAM KEYBOARD je klávesnice na ovládanie počítačov.

- Informácie o ďalšom produktovi, sekúriu na stiahnutie a oveľa viac nájdete na stránke www.cherry.de.

- Predeň začnete ...

- Vsaka naprava je drugačia!

- V navodilu za uporabu dobite napotek za učinkovito in zanesljivo uporabo.

- Pazljivo preberite navodilo za uporabo.

- Navodilo za uporabo shranite in ga izročite drugim uporabnikom.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

① Ciszej
② Dźwięk wt./wył.
③ Głośność
④ Poprzedni utwór
⑤ Start/pauza
⑥ Następny utwór
⑦ Zablokuj komputer
⑧ Przeglądarka, strona główna
⑨ Program do obslugi poczty elektronicznej
⑩ Kalkulator

Zanim rozpocznesz ...

- Każde urządzenie jest inne!
W instrukcji obsługi można znaleźć wskazówki na temat efektywnego i niezawodnego korzystania z urządzenia.

- Dlatego też instrukcje obsługi należy uważnie przeczytać.

- Instrukcje obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

Klawiatura CHERRY STREAM KEYBOARD to klawiatura do obsługi komputerów.
Informacje na temat innych produktów, plików do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej www.cherry.de.

1 Dla własnego bezpieczeństwa

- "Repetitive Strain Injury" = "Poranenie w důsledku opakováního namáhání"

- RSI vzniká malými pohyby, které se neustále opakují.

- Své pracoviště uspořádejte ergonomicky.

- Klávesnice a myš umístěte tak, aby se paže a zápalí nacházely po stranách těla a byly narovenány.

- Udelejte si několik krátkých přestávek případně s cviky na protájení.

- Často meňte své držání těla.

2 Pripojení klávesnice

- Klávesnice připojte k rozhraní USB počítače/notebooku.

Klávesnice je připravena k provozu bez instalace softwaru.

3 Čištění klávesnice

- 1 Vypněte počítač.

- UPOZORNĚNÍ! Agresivní čisticí prostředky a kapaliny mohou klávesnicí poškodit

- K čištění nepoužívejte rozpuštědlo, jako je benzín nebo alkohol, ani drsné prostředky či drsné houbičky.

- Zamezte pronikání kapaliny do klávesnice.

- Nejmíňte čepičky kláves klávesnice.

- 2 Klávesnice využijte lehce navlhčenou utěrkou a troškou jemného čisticího prostředku (například proširovka na mytí nádobí).

- 3 Klávesnice osušte měkkou utěrkou, která neuvolňuje vlásku.

2 Podłączanie klawiatury

- Podłącz klawiaturę do złącza USB komputera stacjonarnego lub notebooka.

Klawiatura jest gotowa do użycia bez konieczności instalacji oprogramowania.

3 Czyszczenie klawiatury

- 1 Wyłącz komputer.

- WYSZKÓWKA! Agresywne środki czyszczące i płyny mogą uszkodzić klawiaturę

- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub też gąbek do szorowania.

- Unikać dostania się cieczy do klawiatury.

- Nie zdjemować nakledek klawiszy z klawiatury.

- 2 Oczyszczenie klawiatury przy użyciu lekko wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości lagodnego środka czyszczącego (np.: płynu do mycia naczyń).

- 3 Osuszyć klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatki.

2 Podłączanie klawiatury

- Podłącz klawiaturę do złącza USB komputera stacjonarnego lub notebooka.

Klawiatura jest gotowa do użycia bez konieczności instalacji oprogramowania.

3 Czyszczenie klawiatury

- 1 Wyłącz komputer.

- WYSZKÓWKA! Agresywne środki czyszczące i płyny mogą uszkodzić klawiaturę

- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub też gąbek do szorowania.

- Unikać dostania się cieczy do klawiatury.

- 2 Oczyszczenie klawiatury przy użyciu lekko wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości lagodnego środka czyszczącego (np.: płynu do mycia naczyń).

- 3 Osuszyć klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatki.

4 Jeśli klawiatura nie działa

- Użyj innego złącza USB w komputerze stacjonarnym lub notebooku.

- Aby upewnić się, że nie występuje uszkodzenie klawiatury, w miarę możliwości włącz ją w innym komputerem stacjonarnym lub notebookiem.

- 3 Osuszyć klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatki.

4 Ježeli klawiatura nie działa

- Použijte inú USB prípojku na počítač/notebooku.

- Aby upewniť, že klawiatura nie je poškodená, vložte ju do iného počítača/notebooku.

- 4 Ak klávesnica nefunguje

- Použite inú USB prípojku na počítač/notebooku.

- Na to, aby sa ubezpečí, že klávesnica nie je chybá, odskúšajte ju podľa možnosti na inom počítači/notebooku.

- V BIOS-e počítač aktívujte možnosť "USB Keyboard Support" resp. "USB Legacy Mode".

5 Likvidácia zariadení

- Zariadenia s tým symbolom nevyhuzujte do běžného komunálního odpadu.

- Zariadenia likvidujte podľa zákonných predpisov, u svojho predajcu alebo na komunálních zberných miestach.

6 Technické údaje

Ná