




MASTERLIQUID


PL240 FLUX

PL360 FLUX


USER MANUAL




PL360 Flux
x3
PL240 Flux
x2




1700
x1




115X/1200
x1



x2



x2



x1



x4



x4



x4




x4




PL360 Flux
x12
P240 Flux
x8




PL360 Flux
x12
PL240 Flux
x8



PL240 Flux
x1



PL360 Flux
x1




x1



x1




x1



PL240 Flux
x1



PL360 Flux
x1




x1





PL360 Flux
x4
PL240 Flux
x3


02. PL240 Flux




03. PL360 Flux






04. Intel & AMD




05. Intel - LGA 1200/115X/2066/2011-v3/2011/1700




06. Intel - LGA 1200/1151/1150/1155/1156




07. Intel - LGA 1200/1151/1150/1155/1156






08. Intel - LGA 2066/2011-v3/2011




09. Intel - LGA 2066/2011-v3/2011




10. Intel - LGA 1700






11. Intel - LGA 1700




12. TR4




13. TR4




14. AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1




15. AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1




16. PL240 Flux



17. PL360 Flux



18. PL240 Flux



EN As a result of bubbles in the coolant, you might hear sounds coming from your cooler on the first run. Just chill out for 15 minutes and the sounds will disappear.

AR يوس لكي دى ام. يلىوالا فضللا يف ذر بمللا نم اتاوصأ همست دق ،ديربتللا قدام يف تاعاقف دوجو ببسبب تاوصألا يف تخستو فؤي قد 15 راطتللا.

BG Поради балончета в охладителя е възможно да чувате звуци при първото пускане. Просто изчакайте 15 минути и звуците ще изчезнат.

CS Při prvním spuštění se mohou z chladiče ozývat zvuky. Je to způsobeno bublinami v chladicí kapalině. Tyto zvuky po 15 minutách provozu ustanou.

CHT 由於冷卻液中存在氣泡，因此初次啟動時可能聽見散熱器發出聲音。這時只要靜待 15 分鐘，聲音即會消失。

CHS 冷却液中存有气泡，因此冷却器第一次运行时有可能发出声音。请静候15分钟，声音随后会消失。

DE Durch Bläschen im Kühlmittel macht Ihr Kühler bei der ersten Inbetriebnahme möglicher weise Geräusche. Warten Sie einfach 15 Minuten und die Geräusche verschwinden.

EL Λόγω της ύπαρξης φυσαλίδων στο ψυκτικό υγρό, ενδέχεται να ακούσετε ήχους κατά την πρώτη λειτουργία της ψύκτρας σας. Αυτοί οι ήχοι θα σταματήσουν μετά από 15 λεπτά.

ES Debido a las burbujas en el refrigerante, es posible que escuche sonidos procedentes de su refrigerador la primera vez que lo ponga en marcha. Simplemente, espere 15 minutos y los sonidos desaparecerán.

FR En raison de bulles dans le liquide de refroidissement, vous entendrez peut-être des sons provenant de votre refroidisseur à la première utilisation. Laissez simplement refroidir pendant 15 minutes pour que les sons disparaissent.

KR 냉각수에 거품이 있으면 최초 작동 시 콜러에서 소리가 날 수 있습니다. 이 경우 15분 동안 냉각시키면 소리가 사라집니다.

- KZ** Салқындату сұйықтығының ішінде көпіршіктердің болуына байланысты, салқындатқышты алғаш рет қосқан кезде дыбыстар естілуі мүмкін. 15 минут бойы күтіңіз, дыбыстар басылады.
- HU** A hűtőfolyadékban levő buborékok miatt hangokat hallhat a hűtőből az első indításkor. Hagyja hűlni 15 percig és a hang megszűnik.
- ID** Dikarenakan gelembung udara di pendingin, anda mungkin akan mendengarkan suara pada pendingin yang dinyalakan pertama kali. Tunggu selama 15 menit, suara tersebut akan hilang.
- IT** Se sono presen el liquido refrigerante, al primo uso è possibile che la ventola emetta un rumore. Attendere 15 minuti e il rumore scomparirà.
- JP** 初回運転時、冷却液に含まれる泡が原因でクーラーから音が聞こえることがあります。15分ほどそのままにしておくと言は消えます。
- NL** Door luchtbellen in de koelvloeistof, hoort u bij het eerste gebruik geluiden van de koelventilator. Als u 15 minuten geduld hebt, zullen de geluiden verdwijnen.
- PL** Przy pierwszym uruchomieniu pęcherzyki powietrza w środku chłodzącym mogą powodować słyszenie dźwięków dochodzących z elementu chłodzącego. Po 15 minut dźwięki zanikną.
- PT** Na primeira utilização, poderão ser emitidos ruídos provocados pela existência de bolhas de ar no refrigerante. Aguarde um pouco, os ruídos desaparecerão após 15 minutos.
- RU** Вследствие наличия пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости при первом использовании кулер может издавать шум. Дайте кулеру поработать 15 минут, чтобы этот шум прекратился.
- SR** Usled prisustva mehurica u rashladnoj tečnosti, moguće je da ćete pri prvom pokretanju čuti zvukove koji dopiru iz hladnjaka. Samo isključite 15 minuta i zvukovi će nestati.
- TR** Soğutucudaki kabarcıkların bir sonucu olarak, ilk çalıştırmada soğutucunuzdan çıkan sesler duyabilirsiniz. Yalnızca 15 dakika sonra sesler kesilecektir.
- UA** У результаті утворення бульбашок у хладагенті під час першого запуску можуть виникати певні звуки. Просто зачекайте 15 хвилин, і звуки зникнуть.

Please visit our website at www.coolermaster.com

Asia Pacific – Cooler Master Technology Inc.
7F., No. 398, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei
City 114065, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-2225-3517

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900

China – Cooler Master China
Room 2062, Floor 6, No. 421, Weiqing Rd.,
Jinshan District, Shanghai City, China
Tel: +86-21-51872177

North America - Cooler Master NA
2929 E Imperial Highway, Ste 110 Brea CA,
92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

For the most updated information, please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com/>



512004822-GP Ver 3.0 2021/10

©2021 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved. All trademarks are registered to their respective owners.



Make It Yours.