


PRIME MINI WIRELESS

PRODUCT
INFORMATION
GUIDE



CONTENTS


Welcome	2	Translations	
SteelSeries Engine	3	Español	10
Product Overview	5–6	简体中文	11
Setup	7	繁體中文	13
Connecting via 2.4 GHz Wireless		日本語	14
Connecting via Cable		한국어	16
CPI Button Functions	8	Deutsch	17
Battery Level Indicator	9	Русский	19
		Français	21
		Italiano	23
		Português	25
		Polskie	26
		Regulatory	29

PRIMED FOR VICTORY

Your new mouse is the result of our unyielding pursuit of perfection for over 20 years. We poured our hearts into creating the best possible gaming mouse by pushing the boundaries of performance through precision, comfort, and durability.

The Prime Mini Wireless is our glory; now go chase yours.

STEELSERIES ENGINE



To enjoy **GameSense integration**, program macros, and customize lighting effects and other mouse settings on your new Prime Mini Wireless mouse, download SteelSeries Engine at steelseries.com/engine

PACKAGE CONTENTS

Prime Mini Wireless Mouse

USB Type-C to USB Type-A Cable
(6'10" / 2.08 m)

Extension Adapter

USB Type-C Dongle

Product Information Guide

SYSTEM REQUIREMENTS / COMPATIBILITY

PC

Mac

Xbox

STEELSERIES ENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS


Platforms

Windows 7+


Mac OSX 10.13+

160 MB of free hard drive space for
installation

PRODUCT OVERVIEW



- 1 Split Trigger Design
Main Mouse Buttons
- 2 Scroll Wheel
- 3 Side Buttons
- 4 USB Type-C to USB Type-A Super
Mesh Data/Charging Cable
- 5 USB Type-C Wireless Dongle
- 6 Extension Adapter




find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

7 Virgin Grade PTFE Mouse Feet

8 CPI Button

9 Power Switch


10 TrueMove Air Sensor




SETUP

find help at support.steelseries.com

CONNECTING VIA 2.4GHZ WIRELESS



CONNECTING VIA CABLE



To further customize your mouse, or re-pair a Wireless Dongle 5, download SteelSeries Engine software from steelseries.com/engine

CPI BUTTON FUNCTIONS

CPI VALUE

Quick press the CPI Button **8** to change the CPI level. A solid color will appear on the Scroll Wheel **2** for three seconds to signify the CPI level.

Level 1	400 CPI	Purple
Level 2	800 CPI	Blue
Level 3	1200 CPI	Green
Level 4	2400 CPI	Yellow
Level 5	3200 CPI	Red

POLLING RATE

Long press the CPI Button **8** to change the polling rate once. A flashing color will appear on the Scroll Wheel **2** for three seconds to signify the polling rate level. Long press again to cycle through polling rates.

Level 1	1000 Hz	Red
Level 2	500 Hz	Yellow
Level 3	250 Hz	Green
Level 4	125 Hz	Blue

FACTORY RESET

Press and hold the CPI Button **8** and both Mouse Buttons **1** together for five seconds.

The Scroll Wheel **2** will flash pink three times before all settings will be reset to the factory settings.

BATTERY LEVEL INDICATOR

During use, the mouse will flash red when 5 % or less battery remains.

When turning on or waking from sleep, the mouse will flash a color to indicate remaining battery level:

Red	0–5 % battery
Yellow	6–10 % battery
Green	11–100 % battery

When charging, the lighting will flash green for 5 seconds before resuming default lighting.

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA

Ratón Prime Mini Wireless

Cable USB tipo C a USB tipo A
(6"10" / 2,08 m)

Adaptador de extensión

Llave USB tipo C

Guía informativa del producto

REQUISITOS DEL SISTEMA/ COMPATIBILIDAD

PC / Mac / Xbox

REQUISITOS DE SOFTWARE DEL MOTOR STEELSERIES

Plataformas

Windows 7 o superior

Mac OSX 10.13 o superior

160 MB de espacio libre en disco duro para la
instalación

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1 Botones principales del ratón con diseño de gatillo dividido
- 2 Rueda de desplazamiento
- 3 Botones laterales
- 4 Cable de carga/datos Super Mesh USB

tipo C a USB tipo A

- 5 Adaptador inalámbrico USB tipo C
- 6 Adaptador de extensión
- 7 Pies de ratón de Virgin Grade PTFE
- 8 Botón CPI
- 9 Interruptor de alimentación
- 10 Sensor de aire TrueMove

* Podrás encontrar accesorios y piezas de repuesto en
steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

CONEXIÓN VÍA INALÁMBRICA 2,4 GHZ

Para personalizar aún más tu ratón o volver a emparejar el adaptador inalámbrico **5**, descarga el software SteelSeries Engine de steelseries.com/engine

CONEXIÓN POR CABLE

información más detallada de los productos en steelseries.com/prime-wireless

FUNCIONES DEL BOTÓN CPI

VALOR CPI

Pulsa rápidamente el botón CPI **8** para cambiar el nivel CPI. Aparecerá un color fijo en la rueda de desplazamiento **2** durante tres segundos para indicar el nivel CPI.

Nivel 1	400 CPI	Púrpura
Nivel 2	800 CPI	Azul
Nivel 3	1200 CPI	Verde
Nivel 4	2400 CPI	Amarillo
Nivel 5	3200 CPI	Rojo

TASA DE SONDEO

Mantén pulsado el botón CPI **8** para cambiar la tasa de sondeo una vez. Aparecerá un color parpadeante en la Rueda de desplazamiento durante **2** tres segundos para indicar el nivel de tasa de sondeo.

Vuelve a pulsarlo de nuevo para recorrer las tasas de sondeo.

Nivel 1	1000Hz	Rojo
Nivel 2	500Hz	Amarillo
Nivel 3	250Hz	Verde
Nivel 4	125Hz	Azul

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Mantén pulsados **8** el botón CPI **1** y los dos botones del ratón al mismo tiempo durante cinco segundos.

La Rueda **2** de desplazamiento parpadeará en rosa tres veces antes de que todos los ajustes se restablezcan a los valores de fábrica.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

El ratón parpadeará en rojo cuando se esté utilizando y solo quede el 5% de la batería.

Al encenderse o salir del modo de reposo, el ratón parpadeará en un color indicativo del nivel de carga de la batería:

Rojo	0–5 % batería
Amarillo	6–10 % batería
Verde	11–100 % batería

Durante la carga, la iluminación parpadeará 5 segundos en verde antes de recuperar la iluminación estándar.

简体中文

包装内容

Prime Mini Wireless 鼠标

USB Type-C 到 USB Type-A 连接线
(6' 10" / 2.08 m)

扩展适配器

USB Type-C 适配器

产品信息指南

系统要求/兼容性

PC/Mac/Xbox

STEELSERIES ENGINE 软件要求

平台

Windows 7+

Mac OS X 10.13+

160 MB 可用硬盘空间供安装使用

产品概览

- 1 分离式设计按键
- 2 滚轮
- 3 侧键
- 4 USB Type-C 到 USB Type-A 卓越编织数据/充电线
- 5 USB Type-C 无线适配器
- 6 扩展适配器
- 7 Virgin Grade PTFE 鼠脚
- 8 CPI 按键
- 9 电源开关
- 10 TrueMove Air 传感器

* 如需配件和更换部件, 请访问
steelseries.com/gaming-accessories

设置

连接 VIA 2.4 GHZ 无线

要进一步定制鼠标或为无线适配器重新配对 ⑤, 请从 steelseries.com/engine 下载 SteelSeries Engine 软件

通过连接线连接

更多详细的产品信息, 请访问
steelseries.com/prime-wireless

CPI 按键功能

CPI 值

快按 CPI 按键 ⑧ 以更改 CPI 级别。滚轮 ② 上将显示纯色三秒钟来表示 CPI 级别。

1 级	400 CPI	紫色
2 级	800 CPI	蓝色
3 级	1200 CPI	绿色
4 级	2400 CPI	黄色
5 级	3200 CPI	红色

轮询速率

长按 CPI 按键 ⑧ 可更改轮询速率一次。滚轮 ② 上将显示闪烁的颜色三秒钟来表示轮询速率级别。

再次长按可循环轮询费率。

1 级	1000 Hz	红色
2 级	500 Hz	黄色
3 级	250 Hz	绿色
4 级	125 Hz	蓝色

恢复出厂设置

同时按住 CPI 按键 ⑧ 和两个鼠标按钮 ① 五秒钟。

在将所有设置恢复为出厂设置之前, 滚轮 ② 将闪烁三下粉红色。

电池电量指示灯

在使用过程中, 若电池电量不足5%, 鼠标会闪烁红色。

在开机或从休眠中醒来时, 鼠标会闪烁不同的颜色。

色,指示剩余的电量:

红色 0-5% 电量
黄色 6-10% 电量

绿色 11-100% 电量

在充电时,灯光将闪烁绿色5秒,然后,恢复默认灯光。

繁體中文

包裝內含

Prime Mini Wireless 滑鼠

USB Type-C 轉 USB Type-A 連接線
(6 呎 10 吋 / 2.08 米)

擴充轉接器

USB Type-C 無線接收器

產品資訊指南

系統要求 / 相容性

個人電腦 / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINE 軟體要求

平台

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

160 MB 可用於安裝的硬碟空間

產品概覽

- 1 分離式設計按鍵
- 2 滾輪
- 3 側鍵

4 USB Type-C 轉 USB Type-A
卓越編織數據線 / 充電線

5 USB Type-C 無線接收器

6 擴充轉接器

7 Virgin Grade PTFE 滑鼠腳墊

8 CPI 按鍵

9 電源開關

10 TrueMove Air 感應器

* 如需選購配件和替換零件,請瀏覽:
steelseries.com/gaming-accessories

設定

透過 2.4 GHZ 無線連接

如要進一步自訂滑鼠或重新配對無線接收器 5,請從 steelseries.com/engine 下載 SteelSeries Engine 軟體

透過連接線連接

如需更詳細的產品資訊,請瀏覽
steelseries.com/prime-wireless

CPI 按鍵功能

CPI 値

快速按下 CPI 按鍵 **⑧** 以更改 CPI 級別。滾輪 **②** 上會亮起一種顏色三秒鐘，以表示 CPI 級別。

第 1 級	400CPI	紫色
第 2 級	800CPI	藍色
第 3 級	1200CPI	綠色
第 4 級	2400CPI	黃色
第 5 級	3200CPI	紅色

回報率

長按 CPI 鍵 **⑧** 更改回報率。滾輪 **②** 上會閃爍一種顏色三秒鐘，以表示回報率水平。

再次長按即可依照循環更改回報率。

第 1 級	1000 Hz	紅色
第 2 級	500 Hz	黃色
第 3 級	250 Hz	綠色

日本語

パッケージの内容

Prime Mini Wireless マウス

USB Type-C~USB Type-A ケーブル
(6' 10" / 2.08 m)

拡張アダプタ

USB Type-C ドングル

製品情報ガイド

第 4 級

125 Hz

藍色

恢復原廠設定

同時按住 CPI 按鍵 **⑧** 和滑鼠按鍵 **①** 五秒鐘。

滾輪 **②** 將閃爍粉紅色燈三次，然後所有設定將恢復為原廠設定。

電池電量指示燈

在使用過程中，若電池電量不足5%，滑鼠會閃爍紅色。

在開機或從休眠中醒來時，滑鼠會閃爍不同的色彩，指示剩餘之電量：

紅色	0-5% 電量
黃色	6-10% 電量
綠色	11-100% 電量

在充電時，燈光將閃爍綠色5秒，然後，恢復預設燈光。

システム要件 / 互換性

PC / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINE ソフトウェア要件

プラットフォーム

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

インストールには 160 MB の空きハードドライブ

容量が必要です

製品概要

- 1 スプリットトリガーデザイン メインマウスボタン
- 2 スクロールホイール
- 3 サイドボタン
- 4 USB Type-C → USB Type-A スーパーメッシュデータ/充電ケーブル
- 5 USB Type-C ワイヤレスドングル
- 6 拡張アダプタ
- 7 Virgin Grade PTFEマウスフィート
- 8 CPI ボタン
- 9 電源スイッチ
- 10 TrueMoveエアセンサー

* アクセサリーおよび交換部品は、steelseries.com/gaming-accessoriesをご覧ください

セットアップ

VIA 2.4 GHZワイヤレスの接続

さらにマウスをカスタマイズしたり、ワイヤレスドングル⑤を再ペアリングするには、Steel Series Engineソフトウェアをsteelseries.com/engineからダウンロードしてください

VIAケーブルの接続

でのより詳細な製品情報。
steelseries.com/prime Wireless

CPIボタン機能

CPI値

CPIレベルを変更するには、CPIボタン⑧を素早く押します。スクロールホイール②にCPIレベルを示す単色が3秒間表示されます。

レベル1	400 CPI	パープル
レベル2	800 CPI	ブルー
レベル3	1200 CPI	グリーン
レベル4	2400 CPI	イエロー
レベル5	3200 CPI	レッド

ポーリングレート

ポーリングレートを1回変更するには、CPIボタン⑧を長押しします。スクロールホイール②に点滅する色が3秒間表示され、ポーリングレートレベルを示します。

もう一度長押しすると、ポーリングレートが巡回します。

レベル1	1000 Hz	レッド
レベル2	500 Hz	イエロー
レベル3	250 Hz	グリーン
レベル4	125 Hz	ブルー

出荷時設定に初期化

CPIボタン⑧と両方のマウスボタン①を同時に5秒間押し続けます。

スクロールホイール②がピンク色のライトを3回点滅した後、すべての設定が工場出荷時設定にリセットされます。

バッテリーレベルインジケータ

使用中、バッテリー残量が5%以下になるとマウスが赤く点滅します。

電源を入れたり、スリープから復帰したりすると、マウスはバッテリー残量を示す色で点滅します。

赤	0-5% バッテリー
黄色	6-10% バッテリー
緑	11-100% バッテリー

充電中、照明は5秒間緑色に点滅してから、デフォルトのライトに戻ります。

한국어

패키지 내용물

Prime Mini Wireless 마우스

USB-C to USB-A 케이블 (6'10"/2.08m)

연장 어댑터

USB-C 동글

제품 정보 가이드

시스템 요구 사항/호환성

PC/Mac/Xbox

STEELSERIES ENGINE 소프트웨어 요구 사항 플랫폼

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

설치 시 160MB의 여유 디스크 공간

제품 개요

- 1 스플릿 트리거 디자인 기본 마우스 버튼
- 2 스크롤 휠

- 3 사이드 버튼
- 4 USB-C to USB-A 슈퍼 메시 데이터/충전 케이블
- 5 USB-C 무선 동글
- 6 연장 어댑터
- 7 Virgin Grade PTFE 마우스 피트
- 8 CPI 버튼
- 9 전원 스위치
- 10 트루부브 에어 센서

* 액세서리와 교체부품은 steelseries.com/gaming-accessories에서 확인하세요

설치

2.4GHZ 무선으로 연결합니다

추가로 마우스를 사용자 지정하시거나, 무선 동글을 다시 페어링하시려면 ⑤, steelseries.com/engine에서 SteelSeries Engine 소프트웨어를 다운로드하세요

케이블로 연결

제품에 대한 자세한 정보는 steelseries.com/prime-wireless에서 확인하세요

CPI 버튼 기능

CPI 값

CPI 버튼을 빠르게 눌러 ⑧ CPI 레벨을 변경하십시오. 스크롤 휠에 CPI 레벨을 나타내는 단색이 ② 3초 동안 표시됩니다.

레벨 1	400CPI	자주색
레벨 2	800CPI	청색
레벨 3	1200CPI	녹색
레벨 4	2400CPI	노란색
레벨 5	3200CPI	적색

폴링 레이트

CPI 버튼을 길게 눌러 ⑨ 폴링 레이트를 한 번 변경하십시오. 스크롤 휠에 폴링 레이트 레벨을 나타내기 위해 ② 3초 동안 색이 깜빡입니다.

폴링 레이트 순환은 다시 한 번 길게 누르면 됩니다.

레벨 1	1000Hz	적색
레벨 2	500Hz	노란색
레벨 3	250Hz	녹색
레벨 4	125Hz	청색

공장 초기화

CPI 버튼과 ⑧ 마우스 버튼 모두를 ① 함께 5초 동안 누르고 있습니다.

스크롤 휠이 ② 분홍색으로 세 번 깜빡인 후 모든 설정이 공장 초기화됩니다.

배터리 잔량 표시기

사용 중, 배터리 잔량이 5% 이하이면 마우스는 빨간색으로 깜빡거립니다.

켜져 있거나 절전모드에서 바뀌면, 마우스가 다른 색깔로 깜빡거림으로 남은 잔량을 나타냅니다:

빨간색	0-5% 배터리 잔량
노란색	6-10% 배터리 잔량
녹색	11-100% 배터리 잔량

충전 시, 기본 라이트를 다시 시작하기 위해 라이트는 약 5초간 녹색으로 깜빡거립니다.

DEUTSCH

PACKUNGSGEHALT

Prime Mini Wireless Maus

USB Typ-C auf USB Typ-A-Kabel
(6'10"/2,08m)

Verlängerungsadapter

USB Typ-C-Dongle

Produktinformationen

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN/ KOMPATIBILITÄT

PC / Mac / Xbox

STEELSERIES ENGINE SOFTWARE-VORAUSSETZUNGEN

Plattformen

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

160 MB freier Festplattenspeicher für die
Installation

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Split-Trigger-Design Maustasten
- 2 Scrollrad
- 3 Seitliche Taste
- 4 USB Typ-C zu USB Typ-A Super-Mesh-Daten-/Ladekabel
- 5 USB Typ-C Wireless Dongle
- 6 Verlängerungsadapter
- 7 Virgin Grade PTFE Mausfüße
- 8 CPI-Taste
- 9 Einschaltknopf
- 10 TrueMove-Luftsensor

* Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter
steelseries.com/gaming-accessories

SETUP

ANSCHLUSS VIA 2,4 GHZ DRAHTLOS

Um Ihre Maus weiter anzupassen oder einen Wireless Dongle 5 erneut zu koppeln, laden Sie die SteelSeries Engine-Software von steelseries.com/engine herunter.

ANSCHLUSS VIA KABEL

Ausführlichere Produktinformationen auf
steelseries.com/prime-wireless

CPI-TASTENFUNKTIONEN

CPI-WERT

Drücken Sie kurz auf die CPI-Taste 8, um die CPI-Stufe zu ändern. Auf dem Scrollrad erscheint drei Sekunden lang eine 2 Farbe, die den CPI-Wert anzeigt.

Stufe 1	400CPI	Violett
Stufe 2	800CPI	Blau
Stufe 3	1200CPI	Grün
Stufe 4	2400CPI	Gelb
Stufe 5	3200CPI	Rot

ABFRAGERATE

Drücken Sie einmal lang die 8 CPI-Taste, um die Abfragerate zu ändern. Auf dem Scrollrad wird drei Sekunden 2 lang eine Farbe blinkend angezeigt, um die Stufe der Abfragerate anzuzeigen.

Erneut lange drücken, um durch die Abfrageraten zu blättern.

Stufe 1	1000Hz	Rot
---------	--------	-----

Stufe 2	500Hz	Gelb
Stufe 3	250Hz	Grün
Stufe 4	125 Hz	Blau

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Halten Sie die CPI-Taste und beide **8**
Maustasten fünf Sekunden **1** lang gedrückt.

Das Scroll-Rad **2** blinkt dreimal rosa, bevor
alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zurückgesetzt werden.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Während der Verwendung blinkt die Maus rot,
wenn der Ladestatus noch 5 % oder weniger
beträgt.

Beim Einschalten oder Aktivieren aus
dem Ruhezustand blinkt die Maus in einer
bestimmten Farbe, um den verbleibenden
Akkustand anzuzeigen:

Rot	Akkustand 0–5 %
Gelb	Akkustand 6–10 %
Grün	Akkustand 11–100 %

Während des Ladevorgangs blinkt die Maus
5 Sekunden lang grün, bevor sie im Anschluss
normal weiterleuchtet.

РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

мышь Prime Mini Wireless

Кабель USB Type-C - USB Type-A (6 футов
10 дюймов / 2,08 м)

Переходник удлинителя

Ключ USB Type-C

Информация об изделии

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / СОВМЕСТИМОСТЬ

ПК / Mac / Xbox

ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ STEELSERIES ENGINE

Платформы

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

160 Мб свободного места на жёстком
диске для установки

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

- 1 Основные кнопки мыши с
конструкцией Split Trigger

- 2 Колесо прокрутки
- 3 Боковые кнопки
- 4 Кабель Super Mesh USB Type-C — USB Type-A для зарядки/передачи данных
- 5 Беспроводной ключ USB Type-C
- 6 Переходник удлинителя
- 7 Фторопластовые опорные накладки
- 8 Кнопка CPI
- 9 Выключатель питания
- 10 Пневмодатчик TrueMove

* Принадлежности и запасные части можно найти на веб-сайте steelseries.com/gaming-accessories

НАСТРОЙКА

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2,4 ГГц

Для дальнейшей настройки мыши или повторного сопряжения беспроводного адаптера **5** загрузите программное обеспечение SteelSeries Engine с веб-сайта: steelseries.com/engine.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ

дополнительная информация о продукте опубликована на веб-сайте steelseries.com/prime-wireless

ФУНКЦИИ КНОПКИ CPI

КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ НА ДЮЙМ

Быстро нажмите кнопку CPI **8**, чтобы изменить количество знаков на дюйм. На колесе прокрутки в течение трех секунд будет отображаться сплошной цвет, **2** обозначающий количество знаков на дюйм.

Уровень 1	400 знаков на дюйм	Фиолетовый
Уровень 2	800 знаков на дюйм	Синий
Уровень 3	1200 знаков на дюйм	Зеленый
Уровень 4	2400 знаков на дюйм	Желтый
Уровень 5	3200 знаков на дюйм	Красный

ЧАСТОТА ОПРОСА

Для однократного изменения частоты опроса **8** нажмите и удерживайте кнопку CPI. На колесе прокрутки **2** в течение трех секунд будет отображаться мигающий цвет, обозначающий частоту опроса.

Повторное нажатие и удержание позволяет переключаться между частотами опроса.

Уровень 1	1000 Гц	Красный
Уровень 2	500 Гц	Желтый
Уровень 3	250 Гц	Зеленый
Уровень 4	125 Гц	Синий

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку CPI **8** и обе кнопки мыши **1** в

течение пяти секунд.

Колесо прокрутки **2** трижды мигнет розовым цветом, после чего все настройки будут сброшены до заводских.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА

Во время использования при заряде батареи 5% или менее индикатор мыши мигает красным цветом.

При включении или выходе из спящего режима для обозначения заряда

батареи индикатор мыши мигает соответствующим цветом:

Красный	0–Заряд батареи 5%
Желтый	6–Заряд батареи 10%
Зеленый	11–Заряд батареи 100%

В процессе зарядки индикатор мигает зеленым светом в течение 5 секунд, а затем продолжает гореть в режиме по умолчанию.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Souris Prime Mini Wireless

Câble USB de type-C vers USB de type-A (6'10" / 2,08 m)

Adaptateur d'extension

Dongle USB de type C

Guide d'informations produit

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE/ COMPATIBILITÉ

PC / Mac / Xbox

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE POUR LE MOTEUR STEELSERIES

Plates-formes

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

160 Mo d'espace disque disponible pour l'installation

PRÉSENTATION DES PRODUITS

- 1 Boutons principaux de la souris à gâchette divisée
- 2 Molette de défilement
- 3 Boutons latéraux
- 4 Câble de chargement/données Super Mesh USB Type-C vers USB Type-A
- 5 Dongle sans fil USB de type C
- 6 Adaptateur d'extension

- 7 Pieds de souris en Virgin Grade PTFE
- 8 Bouton CPI
- 9 Interrupteur d'alimentation
- 10 Capteur d'air TrueMove

* Trouvez des accessoires et des pièces de rechange sur steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURATION

CONNEXION VIA 2,4 GHZ SANS FIL

Pour personnaliser davantage votre souris ou appairer à nouveau un dongle sans fil **5**, téléchargez le logiciel SteelSeries Engine sur steelseries.com/engine

BRANCHEMENT DU CÂBLE VIA

plus d'informations sur les produits sur steelseries.com/prime-wiWireless

FONCTIONS DU BOUTON CPI

VALEUR CPI

Appuyez rapidement sur le bouton CPI **8** pour modifier le niveau CPI. Une couleur continue apparaîtra sur la molette **2** pendant trois secondes pour indiquer le niveau de CPI.

Niveau 1	400 CPI	violet
Niveau 2	800 CPI	bleu
Niveau 3	1200 CPI	vert
Niveau 4	2400 CPI	jaune

Niveau 5	3200 CPI	rouge
----------	----------	-------

TAUX D'INTERROGATION

Appuyez longuement sur le bouton CPI **8** pour modifier le taux d'interrogation une fois. Une couleur clignotante apparaîtra sur la molette de défilement **2** pendant trois secondes pour indiquer le niveau du taux d'interrogation.

Appuyez à nouveau longuement pour parcourir les taux d'interrogation.

Niveau 1	1000Hz	rouge
Niveau 2	500Hz	jaune
Niveau 3	250Hz	vert
Niveau 4	125 Hz	bleu

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

Appuyez simultanément sur le bouton CPI **8** et les deux boutons de la souris **1** et maintenez-les enfoncés pendant cinq secondes.

La molette de défilement **2** clignote trois fois en rose avant que tous les réglages ne soient réinitialisés aux réglages d'usine.

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE

Durant l'utilisation, la souris clignote en rouge lorsque le niveau de batterie est à 5 % ou moins.

Lors de l'allumage ou de la sortie du réveil, la

souris fait clignoter une couleur pour indiquer le niveau de batterie restant :

Rouge	0–5 % de batterie
Jaune	6–10 % de batterie

Vert 11–100 % de batterie

Lors de la mise en charge, le voyant clignote en vert pendant 5 secondes avant de revenir au voyant par défaut.

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prime Mini Wireless Mouse

Cavo da USB di tipo C a USB di tipo A
(2,08 m/6'10")

Adattatore prolunga

Dongle USB di tipo C

Guida alle informazioni sul prodotto

REQUISITI DI SISTEMA/ COMPATIBILITÀ

PC/Mac/Xbox

REQUISITI SOFTWARE DEL MOTORE STEELSERIES

Piattaforme

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

160 MB di spazio libero su disco rigido per l'installazione

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 Pulsanti principali del mouse con design split trigger
- 2 Rotella di scorrimento
- 3 Pulsanti laterali
- 4 Cavo di ricarica/dati super mesh da USB di tipo C a USB di tipo A
- 5 Dongle wireless USB di tipo C
- 6 Adattatore prolunga
- 7 Piedini per mouse in Virgin Grade PTFE
- 8 Pulsante CPI
- 9 Interruttore di alimentazione
- 10 Sensore TrueMove Air

* Accessori e ricambi sono disponibili all'indirizzo

steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

COLLEGAMENTO WIRELESS A 2,4 GHZ

Per personalizzare ulteriormente il mouse, o associare nuovamente un dongle wireless **5**, scaricare il software SteelSeries Engine da steelseries.com/engine

CONNESSIONE VIA CAVO

Informazioni più dettagliate sul prodotto sono disponibili su steelseries.com/prime-wireless

FUNZIONI DEL PULSANTE CPI

VALORE CPI

Premere rapidamente il pulsante CPI **8** per modificare il livello CPI. La rotella di scorrimento si accende per tre secondi di un colore fisso **2** per indicare il livello CPI.

Livello 1	400 CPI	Viola
Livello 2	800 CPI	Blu
Livello 3	1200 CPI	Verde
Livello 4	2400 CPI	Giallo
Livello 5	3200 CPI	Rosso

VELOCITÀ DI POLLING

Tenere premuto il pulsante CPI **8** per modificare una volta la velocità di polling. La rotella di scorrimento si accende per tre secondi di un colore intermittente **2** per indicare il livello della velocità di polling.

Tenere di nuovo premuto per scorrere tra le velocità di polling.

Livello 1	1000 Hz	Rosso
Livello 2	500 Hz	Giallo
Livello 3	250 Hz	Verde
Livello 4	125 Hz	Blu

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Tenere premuti contemporaneamente per cinque secondi il pulsante CPI **8** ed entrambi i pulsanti del mouse **1**.

La rotella di scorrimento **2** lampeggia tre volte in rosa prima che tutte le impostazioni siano ripristinate alle impostazioni di fabbrica.

INDICATORE DI LIVELLO DELLA BATTERIA

Durante l'uso, il mouse lampeggia in rosso quando rimane il 5% o meno di batteria.

Quando viene acceso o riattivato dalla sospensione, il mouse lampeggia con un colore che indica il livello di batteria rimanente:

Rosso	0–5 % di batteria
Giallo	6–10 % di batteria
Verde	11–100 % di batteria

Durante la ricarica, la luce lampeggerà in verde per 5 secondi prima di riprendere l'illuminazione predefinita.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Rato Prime Mini Wireless

Cabo USB tipo C para USB tipo A
(6'10"/2,08 m)

Adaptador de extensão

Dongle USB tipo C

Guia de informações do produto

REQUISITOS DO SISTEMA/ COMPATIBILIDADE

PC / Mac / Xbox

REQUISITOS DO SOFTWARE DO MOTOR STEELSERIES

Plataformas

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

160 MB de espaço livre no disco rígido para
instalação

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

- 1 Botões principais do rato com design de gatilho dividido
- 2 Roda de deslocação
- 3 Botões laterais

- 4 Cabo de dados/carregamento Super Mesh USB Tipo C para USB Tipo A
- 5 Dongle sem fios USB Tipo C
- 6 Adaptador de extensão
- 7 Pés do rato em Virgin Grade PTFE
- 8 Botão CPI
- 9 Interruptor de alimentação
- 10 Sensor de ar TrueMove

* Encontre acessórios e peças de substituição em steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

LIGAÇÃO SEM FIOS DE 2,4 GHZ

Para personalizar ainda mais o seu rato ou voltar a emparelhar um dongle sem fios **5**, transfira o software SteelSeries Engine a partir de steelseries.com/engine

LIGAÇÃO POR CABO

Mais informações sobre o produto em steelseries.com/prime-wireless

FUNÇÕES DO BOTÃO CPI

VALOR CPI

Prima rapidamente o botão CPI **8** para alterar o nível de CPI. Aparecerá uma cor

sólida na roda de deslocação ❷ durante três segundos para indicar o nível de CPI.

Nível 1	400 CPI	Roxo
Nível 2	800 CPI	Azul
Nível 3	1200 CPI	Verde
Nível 4	2400 CPI	Amarelo
Nível 5	3200 CPI	Vermelho

TAXA DE AMOSTRAGEM

Prima continuamente o botão CPI ❸ para alterar a taxa de amostragem uma vez. Aparecerá uma cor intermitente na roda de deslocação ❷ durante três segundos para indicar o nível de amostragem.

Volte a premir durante algum tempo para percorrer as taxas de amostragem.

Nível 1	1000 Hz	Vermelho
Nível 2	500 Hz	Amarelo
Nível 3	250 Hz	Verde
Nível 4	125 Hz	Azul

POLSKIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Mysz Prime Mini Wireless

Kabel USB typu C do USB typu A
(2,08 m/6'10")

REPOZIÇÃO DE FÁBRICA

Prima simultaneamente e mantenha premidos o botão CPI ❸ e os dois botões do rato ❶ durante cinco segundos.

A roda de deslocação ❷ irá piscar a rosa três vezes antes de todas as definições serem repostas para as definições de fábrica.

INDICADOR DE NÍVEL DA BATERIA

Durante a utilização, o rato apresentará uma luz vermelha intermitente quando tiver 5% ou menos de bateria.

Ao ligar ou ao reativar, o rato apresentará uma luz intermitente colorida para indicar o nível restante de bateria:

Vermelho	0–5 % de bateria
Amarelo	6–10 % de bateria
Verde	11–100 % de bateria

Ao carregar, apresentará uma luz verde intermitente por 5 segundos antes de retomar a iluminação padrão.

Przedłużacz

Klucz sprzętowy USB typu C

Przewodnik po produktach

WYMAGANIA SYSTEMOWE / KOMPATYBILNOŚĆ

PC / Mac / Xbox

WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA STEELSERIES ENGINE

Platformy

Windows 7+

Mac OSX 10.13+

160 MB wolnego miejsca na dysku do
instalacji

PRZEGLĄD PRODUKTU

- 1 Rozdzielone główne przyciski myszy
- 2 Kółko przewijania
- 3 Przyciski boczne
- 4 Kabel USB typu-C do USB typu-A super Mesh do transmisji danych/ladowania
- 5 Bezprzewodowy klucz sprzętowy USB typu C
- 6 Przedłużacz
- 7 Stopy myszy z Virgin Grade PTFE
- 8 Przycisk CPI
- 9 Przełącznik zasilania
- 10 Czujnik powietrza TrueMove

Akcesoria i części zamienne znajdziesz na
stronie

steelseries.com/gaming-accessories

KONFIGURACJA

ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO 2,4 GHZ

Aby jeszcze bardziej spersonalizować mysz lub ponownie sparować klucz bezprzewodowy **5**, pobierz oprogramowanie SteelSeries Engine ze strony steelseries.com/engine

PODŁĄCZANIE KABLA VIA

więcej szczegółowych informacji o produkcie można znaleźć na stronie steelseries.com/prime-wireless

FUNKCJE PRZYCISKU CPI

WARTOŚĆ CPI

Wciśnij szybko przycisk CPI, **8** aby zmienić poziom CPI. Na kółku przewijania **2** przez trzy sekundy pojawi się stały kolor, oznaczający poziom CPI.

Poziom 1	400CPI	fioletowy
Poziom 2	800CPI	niebieski
Poziom 3	1200CPI	zielony
Poziom 4	2400CPI	żółty
Poziom 5	3200CPI	czerwony

SZYBKOŚĆ ODPYTYWANIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CPI **8**, aby raz zmienić częstotliwość raportowania. Na kółku przewijania **2** przez trzy sekundy pojawi się migający kolor, oznaczający szybkość

odpytywania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby kolejno przejść przez poziomy częstotliwości raportowania.

Poziom 1	1000 Hz	czerwony
Poziom 2	500 Hz	żółty
Poziom 3	250 Hz	zielony
Poziom 4	125 Hz	niebieski

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund jednocześnie przycisk CPI  i obydwa przyciski myszy .

Kółko przewijania  zamiga trzy razy na różowo, zanim wszystkie ustawienia zostaną

zresetowane do ustawień fabrycznych.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

Podczas użytkowania mysz będzie migać na czerwono w przypadku, gdy poziom baterii wynosi 5% lub mniej.

Po włączeniu lub wybudzeniu z uśpienia mysz miga kolorem, wskazując pozostały poziom naładowania baterii:

Czerwony	0–5 % baterii
Żółty	6–10 % baterii
Zielony	11–100 % baterii

Podczas ładowania, światelko będzie migać na zielono przez 5 sekund przed wznowieniem oświetlenia domyślnego.

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://steelseries.com/>

Operating Temperature: 0 to +40°C.

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Mouse and Transceiver)

- a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - EIRP: μ /4-DQPSK: 0.47 dBm (Mouse)
 - EIRP: μ /4-DQPSK: 2.27 dBm (Transceiver)
- c. Firmware Version: V1.0.0



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

TURKEY ROHS COMPLIANCE

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



Safety Guideline for the Battery

This battery must not be disposed of with your other household waste or treat them in

compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: ZHK-M00027 (Mouse)

FCC ID: ZHK-M00027TX(Transceiver)

Frequency bands and Powers (Mouse and Transceiver)

- a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 – 2.4835 GHz
- b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - Conducted Peak Power/ $n/4$ -DQPSK: -0.88 dBm(Mouse)
 - Conducted Peak Power/ $n/4$ -DQPSK: -0.54 dBm (Transceiver)
 - Conducted Peak Power/GFSK: 0.89 dBm
- c. Firmware Version: 1.0.0

Regions	Contact Information
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA
	+1 312 258 9467

More information and support from steelseries.com

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une

autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radio fréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction

“CAUTION!”

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY PACK IS NOT REPLACE BY SAME TYPE AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER.

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to the explosion that might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.

5. If any electrolyte flows out of this battery pack when touching the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.

“MISE EN GARDE!”

RISQUE D'EXPLOSION SI LE BLOC-PILES N'EST PAS REMPLACÉ PAR LE MÊME TYPE QUE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

Veuillez suivre tous les avertissements et mises en garde ci-dessous lors de l'utilisation de cette batterie pour éviter tout dommage ou danger.

1. La polarité (+) et (-) de la batterie ne doit pas être connectée et chargée à l'envers. Risque d'explosion si la polarité (+) et (-) de la batterie est inversée.
2. Gardez cette batterie à l'écart du feu et des sources de chaleur élevées en raison de l'explosion qui pourrait se produire. Ne placez pas votre batterie près d'un radiateur ou d'un endroit chaud.
3. Cette batterie ne doit pas être heurtée ni impactée. Ce bloc-batterie ne doit pas non plus être traité avec des objets tranchants ou vifs.
4. Cette batterie ne doit pas être exposée à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
5. Si un électrolyte s'écoule de cette batterie lorsque vous touchez les yeux et la peau de l'utilisateur, consultez immédiatement un médecin.

IC: 9638A-M00027 (Mouse)

IC: 9638A-M00027TX (Transceiver)

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



- | | |
|----------|------------------------------|
| 1. 상호명: | SteelSeries ApS. |
| 2. 기기명칭: | Wireless Mouse / Transceiver |
| 3. 모델명: | M-00027 / M-00027TX |

4. 인증번호: R-R-SS4-M-00027
R-R-SS4-M-00027TX
5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

1. 電池極性(+)和(-)不得相反連接,充電電池極性如果電池極性反轉,則有爆炸危險。
2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方,否則可能會因高熱源而發生爆炸。
3. 電池組不得受撞擊,也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
4. 該電池組無防水功能,不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。



廢電池請回收



*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

该电子电气产品含有某些有害物质,在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南

注意: 电池若未正确更换,可能会爆炸,请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置,请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1. 电池极性(+)和(-)不得相反连接,充电电池极性如果电池极性反转,则有爆炸危险。
2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方,否则可能会因高热源而发生爆炸。
3. 电池组不得受撞击,也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
4. 该电池组无防水功能,不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。

微功率设备产品使用说明:

(一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能、控制、调整及开关等使用方法;

(二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;

(三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;

(四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

(五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备;应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

SteelSeries Products and Australian Consumer Law

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian consumer law. You are entitled to a repair, replacement, or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Should your product be defective, you can make a claim under Australian consumer law.

SteelSeries will provide its own remedies equivalent to those remedies in the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law at any time within 24 months of the date of purchase. For the avoidance of doubt, SteelSeries acknowledges that the Australian Consumer Law may provide for remedies beyond 24 months for a number of its products.

Summary of Australian statutory consumer guarantees

Consumer guarantees in relation to goods

The goods will be of acceptable quality, The goods will be fit for a particular purpose, The goods will match their description, The goods will match the sample or demonstration model, You have title to the goods, You have undisturbed possession of the goods, There are no undisclosed securities on the goods.

Consumer guarantees in relation to services

We will provide the services with due care and skill, The services will be fit for a particular purpose, The services will be provided within a reasonable time.

For SteelSeries-branded goods, in addition to the above, we also guarantee that we will provide repairs or spare parts for a reasonable time. Under Australian consumer law, the remedy you are entitled to if a product fails to meet a consumer guarantee will depend on whether the failure to comply with the guarantee is major or minor.

Minor failures to comply with a consumer guarantee can normally be fixed or resolved in a reasonable amount of time. In this case, the seller can choose to offer you a refund, replacement,

repair or, in the case of services, resupply. If the seller does not fix the problem or takes too long, you may be able to get it fixed by someone else and recover the costs from the seller depending on the circumstances.

Remedies for major failure with goods

Return the product and ask for a refund, Return the product and ask for an identical replacement, or one of similar value if reasonably available, Keep the product and ask for compensation for the drop in value caused by the problem.

Remedies for major failure with services

Cancel the contract and pay a reasonable amount for the work done, or seek a refund, For money already paid, keep the contract and negotiate a reduced price for the drop in value of the service — this may mean asking for some of your money back if you have already paid.

For goods, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have purchased the product if you had known about the problem.
- The product is significantly different from the description, sample or demonstration model you were shown.
- The product is substantially unfit for its normal purpose and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is substantially unfit for a purpose that you told the supplier about, and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is unsafe.

For services, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have engaged the service if you had known the nature and extent of the problem.
- The service does not meet the reasonable expectations for that type of service, and the problem cannot be rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted the service for a specific purpose, which was not fulfilled, and the problem could not be easily rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted a specific result, yet the service and end result failed to meet your specifications and could not be easily rectified within a reasonable time.
- The supply of the service has created an unsafe situation.

For information on Australian consumer laws, please visit Australian consumer law website at www.consumerlaw.gov.au.

Importer Name and Address: Ingram Micro Pty LTD / Level1, 61 Dunning Avenue, Rosebery
NSW 2018

Telephone technical support: +61-2-9381-6000



: RED (2014/53/EU), EMCD(2014/30/EU) and LVD (2014/35/EU) Compliances (The
: Commission of the European Community.)

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

The RoHS test method is based on the standards JIS C 0950 and CNS 15663.

設備名稱：無線滑鼠 Equipment name: Wireless Mouse		型號(型式)：M-00027 Type designation: M-00027				
單元 / Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件 / Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件 / PCBA	-	○	○	○	○	○
線材 / Cables	-	○	○	○	○	○
金屬部件 / Metal	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. ○係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: ○ indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. ✕係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: ✕ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，
以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

Regions	Contact Information	
Asia 亞洲	SteelSeries ApS. Taiwan Branch 16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung-Ho Dist, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.(235) 丹麥商賽睿有限公司台灣分公司 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal., 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support at steelseries.com

Product Name (產品名稱/产品名称): Wireless Mouse (無線滑鼠/无线鼠标)

Model No. (型號/型号): M-00027

Rated (規格/规格): 5V --- 500mA

Made in China 中國製造/中国制造

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product Name: (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)

Model No. (型號/型号): M-00027TX

Rated (規格/规格): 5V --- 100mA



Malaysia approval (SIRIM)



ACMA Compliance (Australia/
New-Zealand)

Complies with
IMDA Standards
DA 106032

Singapore approval (IMDA)



Custom Union Compliance.
(Russia / Belarus / Kazakhstan /
Armenia / Kyrgyzstan)



Direct current



learn more at steelseries.com