

Go Series G330/G340/G430/G440/G450 Duo Series G750 Trackmix Series G770/G780

REOLINK INNOVATION LIMITED FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O. Ul. Dluga 33 102 Zgierz, Polen

UK REP CET PRODUCT SERVICE LTD.

Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe, HP14 3FE, UK

58.03.006.0111

Simple Setup, Hassle-Free

Download Reolink APP

Get the Reolink App from the Apple App Store or Google Play.





2 Power on

While the Reolink App is downloading, insert the SIM card and turn on the camera's power switch.



Note:

•There is no power switch for cameras with a removable battery.

•If you could not find the button, please scan the QR code below for more detailed instructions.

3 Add to Reolink APP

Tap the **•** button in the Reolink App and scan the QR code of the camera. Follow app instructions to complete setup.





For detailed operating instructions, please visit https://reolink.com/qsg/?lang=en or scan the QR code below with your phone.



OREOLINK APP HERUNTERLADEN

Holen Sie sich die Reolink App aus dem Apple App Store oder von Google Play.



2 EINSCHALTEN

Während die Reolink App heruntergeladen wird, legen Sie die SIM-Karte ein und schalten Sie den Netzschalter der Kamera ein.



Hinweis:

1. Es gibt keinen Netzschalter für Kameras mit abnehmbarem Akku.

2. Wenn Sie den Knopf nicht finden konnten, scannen Sie bitte den QR-Code unten für weitere detaillierte Anweisungen.

SZUR REOLINK APP HINZUFÜGEN

Tippen Sie auf die Schaltfläche **⊕**in der Reolink App und wählen Sie die Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.





Brauchen Sie Hilfe?

Detaillierte Bedienungsanleitungen finden Sie unter https://reolink.com/qsg/?lang=de oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy.



O LADDA NED REOLINK APP

Descărcați aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.



O STARTA KAMERA

Medan Reolink-appen laddas ner, sätt i SIM-kortet och slå på kamerans strömbrytare.

Obs:

 Det finns ingen strömbrytare för kameror med ett löstagbart batteri.
 Dacă nu ați reușit să găsiți butonul, vă rugăm să scanați codul QR alăturat pentru instrucțiuni mai detaliate.

B LÄGG TILL I REOLINK APP

Klicka på 🔂 -knappen i Reolink App och välj kameran. Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.



OFF





För detaljerade instruktioner, vänligen besök https://reolink.com/qsg/?lang=sv eller skanna QR-koden nedan med din telefon.



1 LATAA REOLINK APP

Hanki Reolink-sovellus Applen App Storesta tai Google Playsta.





2 LAITA VIRTA PÄÄLLE

Aseta SIM-kortti paikoilleen ja käynnistä kamera virtakytkimestä Reolink-sovelluksen latautuessa.



Huomio:

 Irrotettavalla akulla varustetuissa kameroissa ei ole virtakytkintä.
 Jos et löydä painiketta, skannaa alla oleva QR-koodi saadaksesi tarkemmat ohjeet.

BLISÄÄ REOLINK -SOVELLUKSEEN

Napauta Opainiketta Reolink App -sovelluksessa ja skannaa kameran QR-koodi. Seuraa sovelluksen ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.





Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät sivulta https://reolink.com/qsg/?lang=fi tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.



O LAST NED REOLINK-APPEN

Skaff deg Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 STRØM PÅ

Sett inn SIM-kortet mens Reoling-appen lastes ned og slå kameraets strømbryter på. Merk:

1. Det er ingen strømbryter for kameraer med uttakbart batteri.

2. Hvis du ikke fant knappen, kan du skanne QR-koden nedenfor for mer detaljerte instruksjoner.

B LEGG TIL I REOLINK-APPEN

Trykk på ↔-knappen i Reolink-appen, og velg kameraet. Følg app-instruksjonene for å fullføre konfigurasjonen.







For detaljerte bruksanvisninger, besøk https://reolink.com/qsg/?lang=no, eller skann QR-koden nedenfor med telefonen.



O DOWNLOAD REOLINK APP

Hent Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.





2 TÆND

Indsæt SIM-kortet og tænd kameraet på tænd/sluk-knappen mens Reolink-appen downloades.



Bemærk:

1. Der er ingen tænd/sluk-knap på kameraer med et udtageligt batteri.

2. Hvis du ikke kunne finde knappen, skal du scanne QR-koden nedenfor for at få en mere detaljeret vejledning.

STILFØJ TIL REOLINK-APP





For en detaljeret brugsanvisning, se venligst https://reolink.com/qsg/?lang=da eller scan QR-koden nedenfor med din telefon.



OTÉLÉCHARGER L'APPLI REOLINK

Obtenez l'application Reolink sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play.



2 ALLUMER

Pendant le téléchargement de l'application Reolink, insérez la carte SIM et mettezla caméra sous tension.

Remarque :

1. Il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation pour les caméras d'une batterie amovible.

2. Si vous ne trouvez pas le bouton, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour des instructions plus détaillées.

GAJOUTER À L'APPLI REOLINK

Appuyez sur le bouton 😯 dans l'application Reolink et sélectionnez la caméra. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



OF



Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez visiter https://reolink.com/qsg/?lang=fr ou scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone.



O POBIERZ APLIKACJĘ REOLINK APP

Pobierz aplikację Reolink App z sklepu Apple Store lub Google Play.





2 WŁĄCZ

Gdy aplikacja Reolink jest pobierana, włóż kartę SIM i włącz przełącznik zasilania kamery.

Uwaga:

1. Kamery z wymienną baterią nie mają przełącznika zasilania.

2. Jeśli nie udało Ci się znaleźć przycisku, zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

③POŁĄCZ Z aplikacją REOLINK APP

Kliknij przycisk 🕈 w aplikacji Reolink App i wybierz kamerę. Postępuj zgodnie z instrukcjami z.





Potrzebujesz pomocy?

Szczegółową instrukcję przeczytaj na stronie https://reolink.com/qsg/?lang=pl lub zeskanuj telefonem poniższy kod QR.



ATSISIŲSKITE REOLINK PROGRAMĖLĘ

Atsisiųskite Reolink programėlę iš Apple App Store ar Google Play.



2 įJUNKITE

Kol siunčiasi Reolink programėlė, įdėkite SIM kortelę ir įjunkite kameros maitinimo jungiklį.

Pastaba:

1. Kol siunčiasi Reolink programėlė, įdėkite SIM kortelę ir įjunkite kameros maitinimo jungiklį.

2. Jei nerandate mygtuko, nuskaitykite toliau instrukcijoje pateiktą QR kodą, kad gautumėte išsamesnių instrukcijų.

PRIDĖKITE PRIE REOLINK PROGRAMĖLĖS

Bakstelėkite " 🔮 " mygtuką Reolink programėlėje ir pasirinkite kamerą. Sekite programėlės instrukcijas, kad užbaigtumėte įdiegimą.





Norėdami gauti išsamias naudojimo instrukcijas, apsilankykite https://reolink.com/qsg/?lang=lt arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą savo telefonu.



O DESCĂRCAȚI APLICAȚIA REOLINK

Obțineți aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.



2 PORNIRE

În timp ce aplicația Reolink se descarcă, introduceți cartela SIM și porniți alimentarea camerei.

Notă:

 Nu există un întrerupător de alimentare pentru camerele cu baterie detașabilă.
 Dacă nu ați reușit să găsiți butonul, vă rugăm să scanați codul QR de mai jos pentru instrucțiuni mai detaliate.

O ADĂUGAȚI LA APLICAȚIA REOLINK

Atingeți butonul 🕈 din aplicația Reolink și selectați camera. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



OF



Aveți nevoie de ajutor?

Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, vă rugăm să vizitați https://reolink.com/qsg/?lang=ro sau să scanați codul QR de mai jos cu telefonul dvs.



• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK APP

Αποκτήστε την εφαρμογή Reolink App από το Apple App Store ή το Google Play.



OF

Θ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενώ η εφαρμογή Reolink App κάνει λήψη, τοποθετήστε την κάρτα SIM και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας της κάμερας.

Σημείωση:

 Δεν υπάρχει διακόπτης λειτουργίας για κάμερες με αφαιρούμενη μπαταρία.

2. Εάν δεν μπορέσατε να βρείτε το κουμπί, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για πιο λεπτομερείς οδηγίες .

Θ ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ REOLINK

Πατήστε το κουμπί 💽 στην εφαρμογή Reolink και επιλέξτε την κάμερα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.





Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://reolink.com/qsg/?lang=el ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.



O STÁHNĚTE APLIKACI REOLINK

Stáhněte si aplikaci Reolink z obchodu Apple App Store nebo Google Play.



2 ZAPNĚTE

Během stahování aplikace Reolink vložte kartu SIM a zapněte vypínač fotoaparátu.

Poznámka:

1. Fotoaparáty s vyměnitelnou baterií nemají vypínač napájení.

2. Pokud jste tlačítko nenašli, naskenujte níže uvedený QR kód, kde najdete podrobnější instrukce.

O PŘIDEJTE DO APLIKACE REOLINK

Klepněte na tlačítko 😯 v aplikaci Reolink a vyberte fotoaparát. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.



OF



Potřebujete pomoc?

Pro detailní návod prosím přejděte na: https://reolink.com/qsg/?lang=cs nebo naskenujte níže uvedený QR kód pomocí telefonu.



O STIAHNITE SI APLIKÁCIU REOLINK

Stiahnite si aplikáciu Reolink z Apple App Store alebo Google Play.



2 ZAPNITE ZARIADENIE

Počas sťahovania aplikácie Reolink App vložte kartu SIM a zapnite kameru.

Poznámka:

1. Kamery s vymeniteľnou batériou nemajú spínač pre zapnutie.

2. Ak sa vám nepodarilo nájsť tlačidlo, naskenujte QR kód nižšie, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

O PRIDAJTE ZARIADENIE DO APLIKÁCIE REOLINK



OF



Potrebujete pomoc?

Podrobný návod na obsluhu nájdete na stránke https://reolink.com/qsg/?lang=sk alebo naskenujte QR kód nižšie pomocou telefónu.



• REOLINK ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szerezze be a Reolink alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play-ről.





Ø KAPCSOLJA BE

Mialatt a Reolink Alkalmazás letöltődik, helyezze be a SIM-kártyát, és kapcsolja be a kamera hálózati kapcsolóját.



Megjegyzés:

 A kivehető akkumulátorral rendelkező kameráknál nincs hálózati kapcsoló.
 Ha nem találja a gombot, kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot a részletesebb utasításokért.

O ADJA HOZZÁ A REOLINK ALKALMAZÁSHOZ

Koppintson a 🕄 gombra a Reolink alkalmazásban, és válassza ki a kamerát. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.





Segítségre van szüksége?

Részletes kezelési útmutatóért látogasson el a https://reolink.com/qsg/?lang=hu weboldalra, vagy szkennelje be telefonjával az alábbi QR-kódot.



Let op:

O DOWNLOAD DE REOLINK APP

Download de Reolink app in de Apple App Store of Google Play.



QAANZETTEN

Terwiil ie Reolink-app downloadt. plaats je de SIM-kaart in het apparaat en zet je de aan/uit-schakelaar van de camera aan.

1. Camera's met een verwijderbare batterij hebben geen aan/uit-schakelaar.

2. Als ie de knop niet kunt vinden, scan dan de onderstaande OR-code voor uitgebreidere instructies.

G TOEVOEGEN AAN DE REOLINK APP

Tik op de " 🛟 "-knop in de Reolink App en selecteer de camera. Volg de instructies van de app om de installatie te voltooien.





OF



Ga voor uitgebreidere gebruiksaanwiizingen naar https://reolink.com/qsg/?lang=nl of scan onderstaande OR-code met ie telefoon.



Descargar la App Reolink

Obtenga la App Reolink en Apple App Store o Google Play.



2 Encender la cámara

Mientras se descarga la aplicación Reolink, introduce la tarjeta SIM y activa el interruptor de encendido de la cámara.



Nota:

 No hay interruptor de encendido para las cámaras con batería extraíble.
 Si no puede encontrar el botón, escanee el código QR que aparece a continuación para más instrucciones detalladas

O Añadir a la App Reolink

Pulse el botón 😋 en la App Reolink y seleccione la cámara. Siga las instrucciones en la App para concluir la configuración inicial.





¿Necesita alguna ayuda?

Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, visite https://reolink.com/qsg/?lang=es o escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil.



https://reolink.com

O SCARICA L'APP REOLINK

Ottieni l'App Reolink dall'App Store di Apple o da Google Play.



OACCENSIONE

Mentre l'app Reolink viene scaricata, inserisci la SIM e accendi l'interruttore di alimentazione della telecamera.

ONOFF

Nota:

1. Non è presente alcun interruttore di accensione per le telecamere con batteria rimovibile.

2. Se non riusci a trovare il pulsante, scansiona il codice QR qui sotto per ottenere istruzioni più dettagliate.

GAGGIUNGERE ALL'APP REOLINK

Tocca il pulsante 🕈 nell'App Reolink e seleziona la telecamera. Segui le istruzioni dell'App per completare la configurazione.





Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, visita il sito https://reolink.com/qsg/?lang=it o scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono.



1 LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI REOLINK

legūstiet lietotni Reolink no Apple App Store vai Google Play.



2 IESLĒGTS

Kamēr notiek Reolink App lejupielāde, ievietojiet SIM karti un ieslēdziet kameras strāvas slēdzi.

Piezīme:

•Kamerām ar maināmu akumulatoru nav strāvas slēdža.

•Ja nevariet atrast pogu, lūdzu, skenējiet QR kodu, lai iegūtu sīkākas instrukcijas.

Nepieciešama palīdzība?

Lai iegūtu detalizētus lietošanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni https://reolink.com/qsg/?lang=lv vai skenējiet norādīto QR kodu, izmantojot viedtālruni.



O PIEVIENOT LIETOTNEI REOLINK

Lietotnē Reolink pieskarieties pogai **9** un atlasiet kameru. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



OF

https://reolink.com

1 LAADIGE ALLA REOLINK RAKENDUS

Hankige rakendus Reolink Apple App Store'ist või Google Playst.





2 TOIDE SISSE

Reolinki rakenduse allalaadimise ajal sisestage SIM-kaart ja lülitage sisse kaamera toitenupp.



Märge:

•Eemaldatava akuga kaameratel puudub toitenupp.

•Kui te nuppu ei leidnud, skännige täpsema info saamiseks allpool QR-koodi.

O LISA RAKENDUSSE REOLINK

Puudutage rakenduses Reolink nuppu ja valige kaamera. Seadistuse lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid.





Üksikasjalike kasutusjuhiste saamiseks külastage aadressi https://reolink.com/qsg/?lang=et või skännige oma telefoniga allolevat QR-koodi.



D PREUZMITE REOLINK APLIKACIJU

Preuzmite i instalirajte Reolink aplikaciju iz Apple App Store ili Google Play trgovine.



OUKLJUČITE UREĐAJ

Dok se Reolink aplikacija preuzima, umetnite SIM karticu u kameru i postavite gumb napajanja u "ON" položaj.

Napomena:

Gumb za napajanje ne postoji na kamerama s uklonjivom baterijom.

• Ako ne možete pronaći gumb napajanja, skenirajte QR kod u nastavku za detaljnije upute.

ODDAJTE KAMERU U REOLINK APLIKACIJI

Na početnom ekranu aplikacije Reolink pritisnite gumb 🔮 u gornjem desnom kutu. Slijedite upute prikazane u aplikaciji da biste dovršili postavljanje.





Trebate dodatnu pomoć?

Za detaljne upute posjetite https://reolink.com/qsg/?lang=hr ili skenirajte QR kod u nastavku.



PRENESITE APLIKACIJO REOLINK

Prenesite aplikacijo Reolink iz trgovine Apple App Store ali Google Play.



Ø VKLOP

Medtem ko se aplikacija Reolink App prenaša, vstavite SIM kartico in preklopite stikalo za vklop kamere.



Opomba:

Za kamere z odstranljivo baterijo ni stikala za vklop.
V primeru, da ne najdete gumba, optično preberite spodnjo QR kodo za podrobnejša navodila.

ODDAJANJE V APLIKACIJO REOLINK

V aplikaciji Reolink App kliknite gumb ti izberite kamero. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom aplikacije.





Potrebujete pomoč?

Za podrobna navodila za uporabo obiščite https://reolink.com/qsg/?lang=sl ali s telefonom optično preberite spodnjo QR kodo.





؟ةدعاسمالا ضعبال ةجاحب تالز ام

ةراىز ىجرى ،ةىليصفتالا ليغشتالا تاميلعت ىلع لوصحال ىلاتان الابارل: https://reolink.com/gsg/?lang=ar

.كفتاهب هاندأ (QR code) ةعىرسلا ةباجتسالا زمر حسم وأ



Reolink 📵 قىبطت لىزنت

Apple نم Reolink قیبطت یلع لصحا App Store in Google Play.



🛛 لىغشتارا

ةحىرش لخدأ ،Reolink قىبطت لىزنت ءانثأ اهلَّىغشتَب مقو ارىماكلّا يف SIM لاصتالا لىڭشتلا رز لالخ نم



ارىماڭلاب صاخلا.

.ةلَّازالُل ةلباق ةَىراطب تاذ تارىماكال لىغشت رز دجوى ال :ةظوحلم حسم یجریف ،لی غُشتلا رز یل غُ روشعلا نام ناکمت ملَّ اذاٍ :مَطوحلم

🛚 Reolink قىبطت ىل اٍ ارىماكلا ةفاضا

ددحو 🔂 رزلا یل عرض ا Reolink قیبطت یف لامكال قىبطتالا تامىلى عبتًا الرىماكُلا دادعإلا.





תבותכב רקב ,תוטרופמ הלעפה תוארוהל https://reolink.com/qsg/?lang=iw ךלש ןופלטה םע הטמל PR- דוק תא קורס וא



https://reolink.com

קנילואר תייצקילפא תא דרוה 🚺

לפא תונח ןופיאב וא יילפ לגוג תונחמ דרוה





המלצמה תא לעפה 2

סיטרכ תא סנכה ,Reolink תייצקילפא תדרוה ןמזב המלצמה תא לעפהו םיסה.

הרעה:

.תפלשנ הללוס םע תומלצמל הלעפה גתמ ןיא קורס אנא ,רותפכה תא אוצמל תחלצה אל םא-םיפסונ םיטרפל ןלהל QR-ה דוק תא .תוארוה

קנילואר תייצקילפאל הפסוה 🕄

רחבו Reolink תייצקילפאב 🔂 ןצחלה לע צחל ידב היצקילפאה תוארוה רחא בוקע המלצמה תא הרדגהה תא םילשהל



