Ver 1.0 2024/07

# MWE Gold V2 1050/1250 User Guide

## Safety Instructions

- Do not open the power supply unit as this can lead to serious injury or death.
- Do not insert objects into spinning fan. This will damage the power supply unit and can lead to injuries.
- Do not use excessive force when attaching the power connectors to the power supply unit. When correct connectors are used, excessive force is not need to install them.
- Keep power supply unit in dry environments away from humidity. If the power supply unit gets wet, immediately remove the AC power plug from the wall and the power supply unit. For your own safety, it is recommended that you do not use the power supply unit again after getting it wet.
- Avoid using low quality extension cables for the power supply side connectors as this can cause the cables to melt and even lead to fire.
- This power supply unit has been tested for PC usage only. We cannot guarantee operation or safety performance when used for other applications.

## Installing the Power Supply Unit

1. Make sure the main power switch is turned off before installing the power supply unit.
2. Secure the power supply unit within the PC case enclosure with 3 or 4 screws for grounding and stability purposes.
3. Connect the power connectors according to the motherboard, graphics card, and other device user guides that will be used in the system.
4. Connect the AC power connector.
5. Switch on the power switch.

## Troubleshooting

If your system does not turn on after installing the power supply, please follow the troubleshooting guide as listed below:

1. Make sure the AC power cord is correctly and firmly connected on both sides.
2. Make sure the power switch is turned on.
3. Make sure the main power connector and +12V power connectors are correctly connected to the motherboard.
4. If the power supply does not function properly, please contact our customer support immediately.

## Warranty

Cooler Master guarantees that no fee of defects in material and workmanship and provide a minimum 10-year hardware product warranty for the power supply on the date of purchase. Please register on our official website to activate your limited warranty. This product was designed and intended for computer usage only. Using this device for other applications will void the warranty. If you are not familiar with computer hardware installation, please ask a professional for assistance.
This warranty only applies to the power supply unit and does not include accessories or connected components.
This warranty only applies to damage caused by normal use and is void if it is determined that the device was damaged because of abuse, alteration, misuse, negligence, incorrect voltage supply, air/water pollution, accidents, or natural disasters.
Please use the included power cables. Do NOT mix cables from different series with different units. If the power supply or other equipment is damaged due to not using the original cable, the warranty will be void and we will not provide warranty services.
In the event of any defects within the warranty period, please return product to the dealer or retailer from whom you purchased for a replacement/repair.
Please contact our customer service team for any technical or product related questions.

Limited Warranty Period: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Customer Support: https://account.coolermaster.com

## Pin Layout Connectors

تخطيطات دبابيس الموصلات / Коннектори / 插位配置接頭 / 针脚布局接口 / Konektory a rozložení kolíků / Pin-belegning stik / Pin-Layout-Anschlüsse / Συνδετήρες διάταξης ακίδων / Distribución de patillas - Conectores / Agencement de broches de connecteurs / Pistokkeliittimen asetelma / Konektori za raspored igličaa / Csatlakozók tűkiosztása / Konektor Tata Letak Pin / Connettori, layout pin / ピンレイアウトコネクタ / 핀 레이아웃 커넥터 / Pinbezetting van connectors /Kontaktines pinneforeldring / Złącza układu styków / Conectores de pinos / Размещение штырьевых разъемов / Pin Layout kontakter / Pin Konektori / Pin Yerleşim Konektörleri / مينصلات التصاليب

### Main Power Connector

| Pin1 | Pin13 | Pin Description | Pin | Pin Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +3.3V | 13 | +3.3V +3.3V, |
| 2 | 14 | +3.3V | 14 | -12V |
| 3 | 15 | COM | 15 | COM |
| 4 | 16 | +5V | 16 | PS-ON |
| 5 | 17 | COM | 17 | COM |
| 6 | 18 | +5V | 18 | COM |
| 7 | 19 | COM | 19 | COM |
| 8 | 20 | P.G. | 20 | ------- |
| 9 | 21 | +5V, | 21 | +5V |
| 10 | 22 | +12V | 22 | +5V |
| 11 | 23 | +12V | 23 | +5V |
| 12 | 24 | +3.3V | 24 | COM |

### +12V Power connector

| Pin | Pin Description |
|---|---|
| 1 | COM |
| 2 | COM |
| 3 | COM |
| 4 | COM |

| Pin1 | Pin5 | Pin | Pin Description |
|---|---|---|---|
| 6+6Pin | 8Pin | 5 | +12V |
| | | 6 | +12V |
| | | 7 | +12V |
| | | 8 | +12V |

### PCIe Power connector

| Pin | Pin Description |
|---|---|
| 1 | +12V |
| 2 | +12V |
| 3 | +12V |
| 4 | +12V |

| Pin1 | Pin5 | Pin | Pin Description |
|---|---|---|---|
| | | 5 | COM |
| | | 6 | COM |
| | | 7 | COM |
| | | 8 | COM |

### Serial ATA Power Connector

| Pin | Pin Description |
|---|---|
| 1 | +3.3V |
| 2 | COM |
| 3 | +5V |
| 4 | COM |
| 5 | +12V |

### Peripheral Connector

| Pin | Pin Description |
|---|---|
| 1 | +12V |
| 2 | COM |
| 3 | COM |
| 4 | +5V |

### 12VHPWR / 12V-2x6 Power Connector

| Pin1 | Pin7 | Pin | Pin Description | Pin | Pin Description |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | +12V | 7 | GND |
| | | 2 | +12V | 8 | GND |
| | | 3 | +12V | 9 | GND |
| | | 4 | +12V | 10 | GND |
| | | 5 | +12V | 11 | GND |
| | | 6 | +12V | 12 | GND |
| S1 | S3 | S1 | RESERVED | S3 | SENSE 1 |
| S2 | S4 | S2 | RESERVED | S4 | SENSE 1 |

| Sense 0 | Sense 1 | Support Power |
|---|---|---|
| GND | GND | 600W |
| OPEN | GND | 450W |
| GND | OPEN | 300W |
| OPEN | OPEN | 150W |

## Company Information

Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900

North America – CMI USA, Inc.
1 N Indian Hill Blvd Suite 200,
Claremont, CA 91711, USA
Tel: +1-888-624-5099

China – Cooler Master China
Room 112, Building 9, No. 327, Songjin Road, Jinshanwei Town, Jinshan Dist., Shanghai City, China
Tel: +86-21-51872177

## For Australia only:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
[ Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc. 7F., No. 398, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 114065 ]
Telephone: +886-2-2225-3517 [Letterbox hours are 9:00-17:00 (GMT+8) Monday to Friday]

## تعليمات السلامة

- لا تفتح وحدة امداد الطاقة لأن ذلك قد يؤدي الى حدوث اصابات أو ربما يؤدي الى موت محقق.
- لا تدخل أي شيء في أجزاء المراوح الدائرة. سيلحق ذلك وحدة امداد الطاقة أو قد يؤدي الى حدوث إصابات.
- لا تستخدم أي قوة مفرطة عند توصيل موصلات الطاقة. فعند اختيار الموصلات المناسبة لن يتطلب الأمر اي ضغط مفرط الطاقة في بيئات جافة بعيدا عن الرطوبة. في حال حدوث بلل لمورد الطاقة، انزع القابس من مصدر الطاقة على الفور. إذا انزع الامر هذا من اجل سلامتك، فلن أنصحك باستخدام مورد الطاقة مجددا
- يعلول تجنب استخدام كابلات التمديد لموصلات الطاقة، لأن ذلك قد يسبب اضهار الكابل أو تشوب حريق
- لا يمكننا ضمان أي تشغيل بشكل آمنة أو سليمة عند استخدامها في تطبيقات أخرى .

## تركيب مورد الطاقة

1 تأكد من أن مفتاح الطاقة مغلق قبل تركيب وحدة إمداد الطاقة
2 ثبت مورد الطاقة داخل الحاوي باستخدام ٣ أو ٤ مسامير قلاووظ لغرض التأريض
3 وصل موصلات الطاقة وفق اللوحة الأم أو بطاقة العرض المرئي أو أي دليل مستخدم آخر للجهاز
4 وصل مورد طاقة التيار المتردد
5 شغل مفتاح الطاقة

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم يعمل النظام الخاص بك بعد تركيب مورد الطاقة، يرجى اتباع دليل التعيين أدناه:

1. يرجى التأكد من أن سلك طاقة التيار المتردد موصل بشكل صحيح
2. يرجى التأكد من أن مفتاح الطاقة في الوضع المفتوح
3. يرجى التأكد من أن موصل الطاقة الرئيسي وموصلات الطاقة ٢+٧ف
4. إذا لم يعمل مورد الطاقة بالشكل الصحيح، يرجى الاتصال فورا بدعم العملاء الخاص بنا

## الضمان

خلو هذا الجهاز من العيوب سواء في المواد والتصنيع كما تقدم ضمان أجهزة Cooler Master تضمن شركة في تاريخ الشراء بحد أدنى 10 سنوات للعتاد. للتسجيل، يرجى التسجيل على موقع الويب الرسمي الخاص بنا.
هذا المنتج مصمم لاستخدام الكمبيوتر فقط. إن استخدام هذا الجهاز في أي تطبيقات أخرى، سيبطل هذا الضمان. إذا كنت غير متأكد بشأن تركيب أجزاء الكمبيوتر، يرجى طلب مساعدة مهنية.
يسري الضمان على وحدة إمداد الطاقة ولا يشمل المعطيات.
يسري الضمان على التلفيات الناشئة خلال الاستخدام العادي، وتصبح لاغية إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلف بسبب إساءة الاستخدام أو التبديل أو الاستخدام الخاطئ أو الإهمال أو إهمال جهد كهربائي (فولتية) غير صحيح أو تلوث الهواء/الماء أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
يرجى من استخدام كابلات الطاقة المرفقة. لا تخلط بين كابلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الإمداد بالطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبل الأصلي، سيكون الضمان لاغيا ولن يتم تقديم خدمات الضمان.
في حالة حدوث أي خلل أثناء فترة الضمان، يرجى إعادة المنتج إلى الوكيل أو بائع التجزئة الذي اشتريت منه، لاستبداله/إصلاحه.
يرجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإجابة على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

فترة الضمان المحدود:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
دعم العملاء:
https://account.coolermaster.com

## Български

### Инструкции за безопасност

- Не отваряйте електроснабдителния блок, тъй като това може да доведе до наранявания или дори до смъртна смърт.
- Не вкарайте предмети във въртящ се вентилатор. Това ще повреди електроснабдителния блок или може да доведе до наранявания.
- Не използвайте ненужна грубa сила при свързване на конекторите за захранването. Когато е избран правилният конектор, не би трябвало да е необходимо да използвате грубa сила.
- Съхранявайте захранващия блок в суха среда, далеч от влажност. В случай, че електроснабдителния блок се намокри, дърпайте издърпайте захранващия щепсел, ако е необходимо. За Ваша собствена безопасност е да избягвате да използвате отново електроснабдителния блок.
- Опитайте се да избегнете използването на удължаващи кабели за захранващите конектори, това може да причини стопяване на кабела или дори да доведе до пожар.
- Този електроснабдителен блок е изпитан за използване на настолен компютър. Не не можем да гарантираме безопасност или правилна работа при използване за други приложения.

## Монтиране на е лектрозахранването

1. Уверете се, че превключвателят на захранването е изключен преди да монтирате електроизхранващия блок.
2. Захванете здраво електроизхранващия блок в корпуса като използвате предоставените 3 или 4 болчета, за да се осигури заземяване.
3. Свържете захранващите конектори съгласно ръководствата за потребителя на дъската платка, графичната карта или друго и да е друго устройство.
4. Свържете захранващия конектор за променлив ток.
5. Включете превключвателя на захранването.

## Отстраняване на неизправности

Ако Вашата система не се включи след монтиране на електроизхранващия блок, моля, следвайте ръководството за отстраняване на неизправности, както е описано по-долу:

1. Моля, уверете се, че захранващият кабел за променлив ток е свързан правилно.
2. Моля, уверете се, че превключвателят на захранването е включен.
3. Моля, уверете се, че конекторът за основното захранване и конекторите за захранване +12V са свързани правилно към дънната платка.
4. Ако електроизхранващият блок не работи правилно, моля, свържете се незабавно с нашата поддръжка на клиенти.

## Гаранция

Cooler Master гарантира, че това устройство е без дефекти в материала и изработката и предоставя минимум 10-годишна ограничена гаранция на кардера за електроизхранването от датата на закупуване. Моля, регистрирайте се на нашия официален уебсайт за Вашата ограничена гаранция.
Този продукт е проектиран само за употреба на компютър. Използването на това устройство в между друго приложение ще направи гаранцията невалидна. Ако не сте запознати с монтирането на компютърен хардуер, моля, поискайте професионална помощ.
Гаранцията се отнася за електроизхранващия блок и не включва принадлежности. Гаранцията се отнася за щети, причинени по време на нормална употреба, и е невалидна, ако се определи, че устройството е повредено поради неправилна употреба, поправяне, злоупотреба, небрежност, неправилно захранващо напрежение, замърсяване с въздух/вода, инциденти или природни бедствия.В случай на дефекти по време на гаранционния период, моля, върнете Вашия.
Моля, използвайте включените кабели. НЕ смесвайте кабели от различни серии с различни устройства. Ако захранването или друго оборудване е повредено, защото не сте използвали оригинالния кабел, гаранцията ще се анулира и няма да Ви бъдат предоставени гаранционни услуги.
продукт на дилъра или търговеца на дребно, от който сте го закупили, за подмяна/ремонт.
Моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти за всякакви технически въпроси.

Период на ограничена гаранция:http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Поддръжка на клиенти:https://account.coolermaster.com

## Ръководство за потребителя

### Инструкции за безопасност

- Не отваряйте електроизхранващия блок, тъй като това може да доведе до наранявания или дори до смъртна смърт.
- Не вкарайте предмети във въртящ се вентилатор. Това ще повреди електроизхранващия блок или може да доведе до наранявания.
- Не използвайте ненужна грубa сила при свързване на конекторите за захранването. Когато е избран правилният конектор, не би трябвало да е необходимо да използвате грубa сила.
- Съхранявайте захранващия блок в суха среда, далеч от влажност. В случай, че електроизхранващия блок се намокри, дърпайте издърпайте захранващия щепсел, ако е необходимо. За Ваша собствена безопасност е да избягвате да използвате отново електроизхранващия блок.
- Опитайте се да избегнете използването на удължаващи кабели за захранващите конектори, това може да причини стопяване на кабела или дори да доведе до пожар.
- Този електроизхранващ блок е изпитан за използване на настолен компютър. Не не можем да гарантираме безопасност или правилна работа при използване за други приложения.

### Монтиране на електроизхранването

1. Уверете се, че превключвателят на захранването е изключен преди да монтирате електроизхранващия блок.
2. Захванете здраво електроизхранващия блок в корпуса като използвате предоставените 3 или 4 болчета, за да се осигури заземяване.
3. Свържете захранващите конектори съгласно ръководствата за потребителя на дъската платка, графичната карта или друго и да е друго устройство.
4. Свържете захранващия конектор за променлив ток.
5. Включете превключвателя на захранването.

### Отстраняване на неизправности

Ако Вашата система не се включи след монтиране на електроизхранващия блок, моля, следвайте ръководството за отстраняване на неизправности, както е описано по-долу:

1. Моля, уверете се, че захранващият кабел за променлив ток е свързан правилно.
2. Моля, уверете се, че превключвателят на захранването е включен.
3. Моля, уверете се, че конекторът за основното захранване и конекторите за захранване +12V са свързани правилно към дънната платка.
4. Ако електроизхранващият блок не работи правилно, моля, свържете се незабавно с нашата поддръжка на клиенти.

### Гаранция

Cooler Master гарантира, че това устройство е без дефекти в материала и изработката и предоставя минимум 10-годишна ограничена гаранция на кардера за електроизхранването от датата на закупуване. Моля, регистрирайте се на нашия официален уебсайт за Вашата ограничена гаранция.
Този продукт е проектиран само за употреба на компютър. Използването на това устройство в между друго приложение ще направи гаранцията невалидна. Ако не сте запознати с монтирането на компютърен хардуер, моля, поискайте професионална помощ.
Гаранцията се отнася за електроизхранващия блок и не включва принадлежности. Гаранцията се отнася за щети, причинени по време на нормална употреба, и е невалидна, ако се определи, че устройството е повредено поради неправилна употреба, поправяне, злоупотреба, небрежност, неправилно захранващо напрежение, замърсяване с въздух/вода, инциденти или природни бедствия.В случай на дефекти по време на гаранционния период, моля, върнете Вашия.
Моля, използвайте включените кабели. НЕ смесвайте кабели от различни серии с различни устройства. Ако захранването или друго оборудване е повредено, защото не сте използвали оригинالния кабел, гаранцията ще се анулира и няма да Ви бъдат предоставени гаранционни услуги.
продукт на дилъра или търговеца на дребно, от който сте го закупили, за подмяна/ремонт.
Моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти за всякакви технически въпроси.

Период на ограничена гаранция:http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Поддръжка на клиенти:https://account.coolermaster.com

## 安全说明

- 请勿打开电源装置，以免造成人身伤害，甚至死亡。
- 请勿将任何物体插入正在旋转的风扇。这会损坏电源装置，造成人身伤害。
- 连接电源接口时请勿过度用力，选择正确接口后，不必使用强力即可轻松插接。
- 将电源放在干燥环境中，避免受潮。如果电源受潮，请立即从墙上拔出电源插头。为了您的安全，不要再使用电源。
- 注意避免对电源接口使用延长线，以免造成线缆熔化，或引发火灾。
- 此电源装置经测试仅用于PC用途。如用于其他用途，我们不能保证其安全或正常使用。
- 此为内置电源，电源装于机箱后不会有触电危险(不可装于电源裸露在外的机箱上)。
- 仅适用于海拔2000米及以下使用。
- 仅适用于非热带气候条件下安全使用。

## 安装电源

1.安装电源装置前确保电源开关已关闭。
2.使用3 或 4 个螺钉将电源固定在机柜内以实现接地。
3.按照主板、图形卡或其它设备的用户指南连接电源接口。
4.连接交流电源接口。
5.开启电源开关。

## 故障排除

如果安装电源后系统没有打开，请参照下面的故障排除指南查找原因:

1.请确保交流电源线连接正确。
2.请确保电源开关开启。
3.请确保主电源接口和 +12V 电源接口正确连接到主板。
4.如果电源工作不正常，请立即与我们的客户支持人员联系。

## 保修

Cooler Master 保证在购买之日起为此电源设备提供最少 10 年的硬件有限保修。
确保其不存在材料和工艺方面的任何瑕疵，请在我们的官网上注册以获得有限保修。
本产品仅用于计算机用途。在其它应用中使用此设备将使保修失效。如果您不熟悉计算机硬件安装，请寻求专业人员的帮助。
本保修适用于电源装置，不包括附件。
本保修适用于正常使用情况下造成的损坏。如果我们认定设备损坏归因于滥用、改造、误用、疏忽、错误、供电电压不正确、空气/水污染、事故或自然灾害，则保修失效。
请使用附带的电源线，请勿将不同系列的线缆与不同的装置混合使用。如果电源或其它设备因未使用原装线缆而损坏，保修将失效，我们不会提供保修服务。
如果产品在保修期内出现任何故障，请自产品收回的经销商或零售商处进行更换/维修。
请联系我们的客户支持团队以了解技术相关问题。

有关保修期：http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
客户支持：https://account.coolermaster.com/service/warranty.html

## 有毒有害物质标示

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| PCB板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 元器件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他辅料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上述规范仅适用于中国法律

## 繁體中文

### 安全說明

- 請勿打開電源裝置，以免造成人身傷害，甚至死亡。
- 請勿將任何物件插入正在旋轉的風扇。以免損坏電源裝置，造成人身伤害。
- 連接電源接口时请勿过度用力，选择正确接口后，不必使用强力即可轻松插接。
- 将电源放在干燥环境中，避免受潮。如果电源受潮，请立即从墙上拔出电源插头。为了您的安全，不要再使用电源。
- 注意避免对电源接口使用延长线，以免造成线缆熔化，或引发火灾。
- 此电源装置经测试仅用于PC用途。如用于其他用途，我们不能保证其安全或正常使用。
- 此为内置电源，电源装于机箱后不会有触电危险(不可装于电源裸露在外的机箱上)。
- 仅适用于海拔2000米及以下使用。
- 仅适用于非热带气候条件下安全使用。

## 安裝電源

1.安裝電源裝置前確保電源開關已關閉。
2.使用 3 或 4 個螺釘將電源固定在機殼內以實現接地。
3.按照主板、圖形卡或其它設備的用戶指南連接電源接口。
4.連接交流電源接口。
5.開啟電源開關。

## 故障排除

如果安裝電源後系統沒有打開，請參照下面的故障排除指南查找原因:

1.請確保交流電源線連接正確。
2.請確保電源開關已開啓。
3.請確保主電源接口和 +12V 電源接口正確連接到主板。
4.如果電源工作不正常，請立即與我們的客戶支持人員聯系。

## 保修

Cooler Master 保證在購買之日起為此電源設備提供最少 10 年的硬件有限保修。
確保其不存在材料和工艺方面的任何瑕疵，請在我們的官網上注册以获得有限保修。
本产品仅用于计算机用途。在其它应用中使用此设备将使保修失效。如果您不熟悉计算机硬件安装，请寻求专业人员的帮助。
本保修适用于电源装置，不包括附件。
本保修适用于正常使用情况下造成的损坏。如果我们认定设备损坏归因于滥用、改造、误用、疏忽、错误、供电电压不正确、空气/水污染、事故或自然灾害，则保修失效。
请使用附带的电源线，请勿将不同系列的线缆与不同的装置混合使用。如果电源或其它设备因未使用原装线缆而损坏，保修将失效，我们不会提供保修服务。
如果产品在保修期内出现任何故障，请自产品收回的经销商或零售商处进行更换/维修。
请联系我们的客户支持团队以了解技术相关问题。

有关保修期：http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
客户支持：https://account.coolermaster.com

## Hrvatski

### Sigurnosne upute

- Nemojte otvarati jedinicu za napajanje jer to može dovesti do ozljeda ili čak i do sigurne smrti.
- Nemojte umetati predmete u ventilator koji se okreće. To će oštetiti jedinicu za napajanje i može biti ozljeda.
- Nemojte silom spajati strujne konektore. Kad su odabrani pravi konektori, nema potrebe za korištenjem sile.
- Napajanje čuvajte u suhom okruženju daleko od vlage. U slučaju da se napajanje smoči, po potrebi izravno izvucite strujni utikač. Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ponovno korištenje napajanja.
- Nastojte izbjegavati korištenje produžnih kabela za strujne konektore, zbog toga se kabel može otopiti ili uzrokovati požar.
- Ova je jedinica za napajanje testirana za upotrebu s osobnim računalom. Ne možemo jamčiti sigurnan ni ispravan rad kad se koristi za druge namjene.

### Ugradnja električnog napajanja

1. Pobrinite se da je prekidač za uključivanje isključen prije instalacije jedinice za napajanje.
2. Učvrstite napajanje unutar kućišta pomoću 3 ili 4 vijka za uzemljenje.
3. Spojite dva konektora u skladu s korisničkim priručnikom za matičnu ploču, grafičku karticu ili druge uređaje.
4. Spojite strujni konektor za izmjeničnu struju.
5. Uključite prekidač za uključivanje.

### Otklanjanje poteškoća

Ako se vaš sustav ne uključuje nakon instalacije napajanja, slijedite donji vodič za otklanjanje poteškoća:

1. Provjerite je li strujni kabel za izmjeničnu struju ispravno spojen.
2. Provjerite je li prekidač uključen.
3. Pobrinite se da su glavni strujni konektor i strujni konektori od +12 V ispravno spojeni na matičnu ploču.
4. Ako napajanje ne radi ispravno, odmah se obratite našoj korisničkoj podršci.

### Jamstvo

Cooler Master jamči kako na ovom proizvodu neće biti nedostataka u materijalu ili izradi, te daje ograničeno hardversko jamstvo od najmanje 10 godine za napajanje na datum kupnje. Za svoje se ograničeno jamstvo registrirajte na našoj službenoj stranici.
Ovaj je proizvod dizajniran samo za uporabu na računalu. Korištenje ovog proizvoda za bilo koju drugu potrebu će poništiti jamstvo. Ako niste vješti s instalacijom računalnog hardvera, za pomoć zamolite stručnjaka.
Jamstvo se odnosi na jedinicu za napajanje i ne uključuje dodatke.
Jamstvo se odnosi na oštećenja uzrokovana normalnim korištenjem i poništava se ako se utvrdi da je uređaj oštećen zbog zloporabe, mijenjanja, pogrešne uporabe, nemara, nepravilnog napona, zagađenja zraka/vode, nesreća ili prirodnih katastrofa.
Upotrebljavajte priložene kabele za napajanje. NEMOJTE upotrebljavati kabele iz različitih serija na različitim uređajima. Ako se izvor napajanja ili druga oprema ošteti zbog upotrebe neoriginalnog kabela, jamstvo neće vrijediti i nećemo vam moći pružiti servis u okviru jamstva.
U slučaju nedostatka tijekom razdoblja jamstva vratite svoj proizvod prodavatelju od kojeg ste ga kupili radi zamjene/popravka.
Za sva tehnička pitanja se obratite našem timu za korisničku podršku.

Razdoblje ograničenog jamstva : http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Korisnička podrška : https://account.coolermaster.com

## Česky

### Bezpečnostní pokyny

- Neotevírejte jednotku zdroje napájení, protože by mohlo dojít k úrazu nebo dokonce smrti.
- Nevkládejte předměty do rotujícího ventilátoru. Poškodíte tak jednotku zdroje napájení nebo můžete způsobit úraz.
- Při připojování konektorů napájení nevyvíjejte příliš velkou sílu. Při výběru správných konektorů není třeba používat velkou sílu.
- Zdroj napájení uchovávejte v suchém prostředí, kde není vlhko. Pokud bude zdroj napájení mokrý, vytáhněte v případě potřeby přímo zástrčku napájení. V zájmu vlastní bezpečnosti se vyvarujte opětovného používání zdroje napájení.
- Ke konektorům napájení nepoužívejte prodlužovací kabely. Mohlo by dojít k roztavení kabelu nebo dokonce požáru.
- Tato jednotka zdroje napájení byla testována pouze pro použití s osobním počítačem. Nemůžeme zaručit její bezpečné nebo řádné fungování při jiném použití.

### Jamstvo

Cooler Master jamčí kako na ovom proizvodu neće biti nedostataka u materijalu ili izradi, te daje ograničeno hardversko jamstvo od najmanje 10 godine za napajanje na datum kupnje. Za svoje se ograničeno jamstvo registrirajte na našoj službenoj stranici.
Ovaj je proizvod dizajniran samo za uporabu na računalu. Korištenje ovog proizvoda za bilo koju drugu potrebu će poništiti jamstvo. Ako niste vješti s instalacijom računalnog hardvera, za pomoć zamolite stručnjaka.
Jamstvo se odnosi na jedinicu za napajanje i ne uključuje dodatke.
Jamstvo se odnosi na oštećenja uzrokovana normalnim korištenjem i poništava se ako se utvrdi da je uređaj oštećen zbog zloporabe, mijenjanja, pogrešne uporabe, nemara, nepravilnog napona, zagađenja zraka/vode, nesreća ili prirodnih katastrofa.
Upotrebljavajte priložene kabele za napajanje. NEMOJTE upotrebljavati kabele iz različitih serija na različitim uređajima. Ako se izvor napajanja ili druga oprema ošteti zbog upotrebe neoriginalnog kabela, jamstvo neće vrijediti i nećemo vam moći pružiti servis u okviru jamstva.
U slučaju nedostatka tijekom razdoblja jamstva vratite svoj proizvod prodavatelju od kojeg ste ga kupili radi zamjene/popravka.
Za sva tehnička pitanja se obratite našem timu za korisničku podršku.

Razdoblje ograničenog jamstva : http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Korisnička podrška : https://account.coolermaster.com

## Dansk

### Sikkerhedsanvisninger

- Stromforsyningsenheden må ikke åbnes, da dette kan indebære fare ulykker med personskade eller døden som følge.
- Stik aldrig noget ind i en drejende ventilator. Dette vil ødelægge strømforsyningsenheden og kan indebære fare for ulykker med personskade.
- Der må ikke anvendes vold ved forbindelse af strømstikkene. Passende stik burde kunne samles uden anvendelse af store kræfter.
- Placer strømforsyningsenheden i en tør omgivelse, hvor der ikke er risiko for fugt. Hvis kabinettet skulle blive våd, træk omgående netstikket ud. For din egen sikkerheds skyld bør strømforsyningsenheden ikke tændes igen.
- Om muligt bør det undgås at anvende forlængerkabler for tilslutning af strømforsyningsenheden, det kan medføre at kablet smelter eller begynder at brænde.
- Denne strømforsyningsenhed er blevet testet for anvendelse med en PC. Vi kan ikke garantere for en sikker eller egnet anvendelse i forbindelse med andre apparater.

### Garanti

Cooler Master garanterer, at dette produkt er fri for materiale- og produktionsfejl og giver minimum 10 års begrænset garanti på denne strømforsyningsenhed regnet fra købsdatoen. Venligst registrer enheden på vores officielle website for at aktivere den begrænsede garanti.
Dette produkt er kun beregnet for at blive anvendt i forbindelse med computer. Enhver anden anvendelse vil medføre bortfald af garantien. Hvis du ikke er fortrolig med installation af computer hardware bør du rådføre dig med en professionel hjælp.
Garantien gælder kun for strømforsyningsenheden og dækker intet tilbehør.
Garantien dækker skader som opstår under normal anvendelse, dog ikke i tilfælde af misbrug af, ændringer på, ikke formålsbestemt anvendelse af, forkert strømforsyning til enheden, hvis enheden udsættes for vand eller luftforurening, brugers uagtsomhed, ulykker eller naturkatastrofer.
Brug venligst de medfølgende strømkabler. Kabler fra forskellige serier må IKKE bruges med forskellige enheder. Hvis strømforsyningen eller andet udstyr beskadiges, fordi de originale kabler ikke bruges, annulleres garantien og du vil ikke få vores garantiservice.
I tilfælde af en defekt indenfor garantiperioden skal enheden returneres for reparation/erstatning til den forhandler, hvor enheden er blevet købt.
I tilfælde af tekniske spørgsmål tag kontakt med vores kundeservice.

Begrænset garanti : http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Kundeservice : https://account.coolermaster.com

## Nederlands

### Veiligheidsinstructies

- Open de voedingsunit niet, want dit kan leiden tot letsel of zelfs fataal zijn.
- Steek geen object in een draaiende ventilator. Dit kan de voedingsunit beschadigen of tot letsel leiden.
- Gebruik geen brute kracht bij het aansluiten van de voedingsconnectors. Als de juiste connectors zijn gekozen, zou het uitoefenen brute kracht niet nodig moeten zijn.
- Bewaar de voeding in een droge omgeving uit de buurt van vocht. Trek als de voeding nat wordt de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, indien van toepassing. Gebruik voor uw eigen veiligheid de voeding niet meer.
- Probeer gebruik van verlengkabels voor de voedingsconnectors te vermijden. Hierdoor kan de kabel smelten of er kan zelfs brand ontstaan.
- Deze voedingsunit is getest voor gebruik met een pc. Bij gebruik voor andere toepassingen kan veiligheid of juiste werking niet worden gegarandeerd.

### De voeding installeren

1. Controleer voordat u de voedingsunit gaat installeren of de voedingsschakelaar op uit staat.
2. Zet met het oog op de aarding de voeding met 3 of 4 schroeven in de behuizing vast.
3. Sluit de voedingsconnectors volgens de gebruikershandleiding van het moederbord, de grafische kaart of een ander toestel aan.
4. Sluit de AC-voedingsconnector aan.
5. Zet de voedingsschakelaar op aan.

### Problemen oplossen

Volg als het systeem na de installatie niet inschakelt de onderstaande leidraad voor het oplossen van problemen:

1. Controleer of de AC-voedingskabel correct is aangesloten.
2. Controleer of de voedingsschakelaar op aan staat.
3. Controleer of de netvoedingsconnector en de +12V voedingsconnectors correct op het moederbord zijn aangesloten.
4. Neem als de voeding niet naar behoren werkt onmiddellijk contact op met onze klantenservice.

### Garantie

Cooler Master garandeert dat dit toestel geen defecten voor wat betreft materiaal en fabricage bevat en bieht minimaal 10 jaar garantie op de hardware van de voeding, met ingang van de aankoopdatum. Registreer de voeding via onze officiële website voor begerkte garantie.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met computers. Bij gebruik van dit toestel met enig ander apparaat komt de garantie te vervallen. Vraag als u niet bekend bent met het installeren van computerhardware om professionele assistentie.
De garantie is geldig voor de voedingsunit. Accessoires vallen niet onder de garantie.
De garantie geldt voor bij normaal gebruik ontstane schade en komt te vervallen als wordt vastgesteld dat het toestel beschadigd is geraakt als gevolg van misbruik, aanpassingen, verkeerd gebruik, onoplettendheid, verkeerde voedingsspanning, verontreinigde lucht of water, ongevallen of natuurrampen.
Gebruik de meegeleverde voedingskabels. Combineer GEEN kabels van verschillende series met verschillende eenheden. Als de voeding of andere apparatuur beschadigd raakt door het gebruiken van een andere dan de originele kabel, wordt de garantie ongeldig en ontvangt u geen garantiediensten.
Retourneer in geval van een defect tijdens de garantieperiode het product naar de dealer of verkoper bij wie u het toestel heeft gekocht voor vervanging/reparatie.
Voor eventuele technische vragen kunt u contact opnemen met ons klantenservicateam.

Beperkte garantieperiode : http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Klantenservice : https://account.coolermaster.com

## Suomenkieli

### Turvaohjeet

- Älä avaa virtalähdeyksikköä, koska tämä voi johtaa vammautumisiin tai jopa varmuudella tapahtuvaan hengenmenetykseen.
- Älä aseta esineitä pyörivään tuulettimeen. Tämä vahingoittaa virtalähdeyksikköä tai voi johtaa vammautumiseen.
- Älä käytä voimaa, yhdistäessäsi virtalähtimiä. Kun oikeat liittimet ovat valittuina, ei pitäisi olla tarpeen käyttää voimaa.
- Pidä virtalähde kuivissa olosuhteissa ja poissa kosteudesta. Jos virtalähteen kotelo kastuu, veda virtajohtoke suoraan irti tarpeen vaatiessa. On oman turvallisuutesi mukaista olla käyttämättä virtalähdettä uudelleen.
- Pyri välttämään jatkojohtoja virtaliittimissä, nämä saattavat aiheuttaa johdon sulamisen tai johtaa jopa tulipaloon.
- Tämä virtalähdeyksikkö on testattu tietokoneella käyttöä varten. Emme voi taata mitään turvallisia tai asianmukaisia käyttöjä muissa sovelluksissa käytettynä.

### Virtalähteen asennus

1. Varmista että virtakytkin on kytketty pois päältä ennen virtalähdeyksikön asennusta.
2. Varmista virtalähde oikean kokoisen kotelon sisällä ja kiinnitä se 4 ruuvia maadoitustarkoituksessa.
3. Liitä virtaliittimet emolevyn, grafiikkakortin tai minkä tahansa muun laitteen käyttöohjekirjan mukaisesti.
4. Liitä virtalähdeliitin.
5. Kytke päälle virtakytkin.

### Vianmääritys

Jos järjestelmäsi ei kytkeydy päälle, kun virtalähde on asennettu, noudata alla olevaa vianmääritysken opasta:

1. Varmista, että virtajohto on oikein liitetty.
2. Varmista, että virtakytkin on kytketty päälle.
3. Varmista, ettäpäätöslähtö ja +12V virtaliittimet ovat oikein liitettyinä emolevyyn.
4. Jos virtalähde ei toimi oikein, ota välittömästi yhteyttä asiakastukeen.

### Takuu

Cooler Master takaa, että laitteessa ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä, ja se takaa vähintään 10 vuoden