





























































MACYAR

Az egyes HP Unifying Dongle használatával egy számítógéphez, és Bluetooth kapcsolaton keresztül legfeljebb két számítógéphez csatlakoztatható.

A **HP Accessory Center (HPAC)** szoftver használatával programozza be az egérgombokat, módosítsa a DPI-beállítást (alapértelmezés szerint 1200 DPI), majd használja a hardverkulcsot az egér párosítás gombjához. Ha a szoftvert nem töltökd le automatikusan, nyissa meg a **Microsoft Store** alkalmazást a számítógépen. Keressen rá a **HP Accessory Center** kifejezésre, majd töltsd le az alkalmazást.

Részegységek leírása

- Programozható Eldre gomb** Alapértelmezett beállítás esetén a gomb megnyomásával az alkalmazás előzmények következő oldalára léphet.

- Programozható Vissza gomb** Alapértelmezett beállítás esetén a gomb megnyomásával az alkalmazás előzmények előző oldalára léphet.

- Hüvelykujj gomb (HPAC által programozható)** Alapértelmezés szerint gyorsan nyomja meg az összes virtuális asztal megjelenítéséhez Windows 10 és Windows 11 (feladatnétzei vagy macOS (Mission Control) esetén. Ha a HPAC teletveit van és a Kézmozdulat funkció engedélyezve van, nyomja le és tartsa lenyomva a hüvelykujj gombot, és mozgassa meg az eget az alapértelmezett kézmozdulat funkciók használatához.

- Egér fel:** Nagylítés
- Egér le:** Kicsinyítés
- Egér balra:** Fényérő –
- Egér jobbra:** Fényérő +
- Görgetés fel:** Görgetés balra
- Görgetés le:** Görgetés jobbra

- Programozható jobb gomb**
- Programozható löbögőkérő**

Felfelé vagy lefelé görgetni a képernyőt. Kattintson ide az alkalmazásban programozott funkciók használatához. Alapértelmezés szerint kattintson a gombra az alkalmazás specifikus funkciók használatához, és kattintson és tartsa lenyomva a görgetéshöz, amikor az eget felfelé vagy lefelé mozgatja.

- HP Unifying Dongle jelzőfénye** Lassan villog (180 másodpercig): A hardverkulcs párosítás üzemmodora van.
- Folyamatosan világít (5 másodpercig):** A hardverkulcs sikeresen csatlakozik az egérhez.

- Pairing Button (Párosítás gomb)** Nyomja meg a csatornák közötti váltáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy párosítsa üzemmodba lépjen a kiválasztott csatornával való párosításhoz.

- Egér hardverkulcs jelzőfénye** Két villogás és egy szünet (180 másodpercig): Az egér ismét csatlakozik egy korábban párosított hardverkulcshoz.
- Folyamatosan világít (5 másodpercig):** Az egér csatlakozása vagy az újcsatlakozása sikerült.
- Lassan villog (180 másodpercig):** A hardverkulcs csatorna van jelenleg kiválasztva, és az egér párosítás üzemmodora van.

- A Bluetooth-párosítás jelzőfénye** Két villogás és egy szünet (180 másodpercig): Az egér ismét csatlakozik egy korábban párosított eszközökhöz.
- Folyamatosan világít (5 másodpercig):** Az egér csatlakozása vagy az újcsatlakozása sikerült.
- Lassan villog (180 másodpercig):** A Bluetooth-csatorna van jelenleg kiválasztva, és az egér párosítás üzemmodora van.

- LED világítás** Verbind de mus met één computer met behulp van de HP Unifying Dongle en met maximaal twee computers via Bluetooth. Gebruik de **HP Accessory Center (HPAC)**-software om de muisknoppen te programmeren, de dpi-instelling te wijzigen (standaard 1200 dpi) en de dongle te gebruiken met de koppelingsknop van de mus. Als de software niet automatisch wordt gedownload, open t op uw computer **Microsoft Store of App Store**. Zoek **HP Accessory Center** en download de app.

- Beschrijving onderdelen**
 - Programmeerbare voorruit-knop** Druk hierop om de volgende pagina in de applicatiegeschiedenis weer te geven.
 - Programmeerbare terug-knop** Druk hierop om de vorige pagina in de applicatiegeschiedenis weer te geven.
 - Duimknop (programmeerbaar door HPAC)** Standaard drukt u op alle virtuele desktops in Windows 10 en Windows 11 (taakleegaveg) of macOS (Mission Control) weer te geven. Als HPAC is geïnstalleerd en de functie Beweging is ingeschakeld, houdt u de duimknop ingedrukt en beweegt u de mus om de standaardfuncties voor Beweging te gebruiken.
 - Muis omhoog:** inzoomen
 - Muis omlaag:** uitzoomen
 - Muis naar links:** helderheid –
 - Muis naar rechts:** helderheid +
 - Omhoog scrolle:** naar links scrolle
 - Omlaag scrolle:** naar rechts scrolle
 - Programmeerbare knop voor rechtsklikken**
 - Programmeerbaar schuifwiel** Hiermee schuift u omhoog of omlaag op het scherm. Klik om functies te gebruiken die in de app zijn geprogrammeerd. Standaard klikt u om applicatiespecifieke functies te gebruiken en houd het wiel te ingedrukt om te schuiven wanneer u de mus omhoog of omlaag beweegt.
 - Accumatiep**
 - Wit (5 s):** het muispad is ingeschakeld.
 - Knipspert oranje:** de mus moet worden opgeladen.
 - Brandt wit:** de mus is volledig opgeladen en aangesloten op netvoeding.

- HP Unifying Dongle-lampje**
 - Knipspert langzaam (180 s):** de dongle staat in de koppelingsmodus.
 - Brandt (5 s):** de dongle is met de mus verbonden.

- Koppelingsknop** Druk hierop om tussen kanalen te schakelen. Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren voor het geselecteerde kanaal.
- Lampje van de muisdongle**
 - Knipspert twee keer met een pauze (180 s):** de mus maakt opnieuw verbinding met een eerder gekoppelde apparaat.
 - Brandt (5 s):** er is (opnieuw) verbinding gemaakt met de mus.
 - Knipspert langzaam (180 s):** het donglekanaal is momenteel geselecteerd en de koppelingsmodus van de mus is geactiveerd.

- Lampjes voor Bluetooth-koppeling**
 - Knipspert twee keer met een pauze (180 s):** de mus maakt opnieuw verbinding met een eerder gekoppeld apparaat.
 - Brandt (5 s):** er is (opnieuw) verbinding gemaakt met de mus.
 - Knipspert langzaam (180 s):** het Bluetooth-kanaal is momenteel geselecteerd en de koppelingsmodus van de mus is geactiveerd.

- MUSKNOOP**
 - Koble musen til én datamaskin** med hjælp av HP Unifying Dongle og oppgit to datamaskiner via Bluetooth.
 - Brúk HP Accessory Center (HPAC)** programmar til å programmera musknappane, endre DPI-instillingen (1200 DPI som standard) og bruke maskinvarelåsen med musens paringsknapp. Hvis programmet ikkje lastes ned automatisk på datamaskinen, åpner du **Microsoft Store** eller **App Store**. Søk etter **HP Accessory Center**, og last så ned appen.

Beskrivelse av komponenter

- Programmerbare forover-knapp** Som standard trykker du på denne for å vise den neste siden i programhistorikken.

- Programmerbar tilbake-knapp** Som standard trykker du på denne for å vise den forrige siden i programhistorikken.

- Tommelknapp (programmerbar med HPAC)** Som standard bruker du hurtigtrykk for å vise alle virtuelle skrivebord i Windows 10 og Windows 11 (Oppgavevisning) eller macOS (Mission Control). Når HPAC er installert og bevegelessfunksjonen er aktivert, trykker du på og holder inne tommelknappen og beveger musepekeren for å bruke de standard bevegelessfunksjonene.

- Musepeker opp:** Zoom inn
- Musepeker ned:** Zoom ut
- Musepeker til høyre:** Lysstyrke -
- Musepeker til venstre:** Lysstyrke +
- Roll opp:** Bla til høyre
- Roll ned:** Bla til høyre

- Programmerbar høyreklikk-knapp**
- Programmerbart rullehjul**

Ruller skjermen opp eller ned. Klikk for å bruke funksjoner som er programmeret i appen. Som standard klikker du for å bruke programspesifikke funksjoner, og klikker og holder inne for å rulle når du beveger musepekeren opp eller ned.

- Batterilampe**
 - Hvit (5 sek.):** Musen er aktiv.
 - Blinker gult:** Musen må lades.
 - Lysert gult:** Musen lades.

- HP Unifying Dongle-lys**
 - Blinker langsomt (180 sek.):** Maskinvarelåsen er i paringsmodus.
 - Kontinuerlig (5 sek.):** Maskinvarelåsen er koblet til musen.

- Paringsknapp**
 - Trykk på denne for å vekste mellom kanaler. Trykk og hold inne i 2 sek. for å gå inn i paringsmodus for den valgte kanalen.
- Lys et til musens maskinvarelåse**

- To blink og én pause (180 sek.):** Musen kobler til en tidligere pareet maskinvarelåse.
- Kontinuerlig (5 sek.):** Musetilkoblingen eller tilbakelkoblingen var vellykket.

- Blinker langsomt (180 sek.):** Kanalen til maskinvarelåsen er valgt og musen er i paringsmodus.

- Bluetooth-paringslamper**
 - To blink og én pause (180 sek.):** Musen kobler til en tidligere parret enhet.
 - Kontinuerlig (5 sek.):** Musetilkoblingen eller tilbakelkoblingen var vellykket.

- Blinker langsomt (180 sek.):** Bluetooth-kanalen er valgt og musen er i paringsmodus

POLSKI

Podłącz mysz do jednego komputera za pomocą klucza sprzętowego HP Unifying i do maksymalnie dwóch komputerów za pomocą Bluetooth. Użyj oprogramowania **HP Accessory Center (HPAC)**, aby zaprogramować przyciski myszy, zmienić ustawienie DPI (domyślnie 1200 DPI) i użyć klucza sprzętowego z przyciskiem parowania myszy. Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane automatycznie, otwórz na komputerze **Microsoft Store** lub **App Store**. Wyszukaj aplikację **HP Accessory Center**, a następnie ją pobierz.

Opis elementów

- Programowalny przycisk w przód** Domyślnie naciskięcie powoduje przejście do następnej strony w historii aplikacji.

- Programowalny przycisk w tył** Domyślnie naciskięcie powoduje przejście do poprzedniej strony w historii aplikacji.

- Przycisk kłuka (programowalny przez HPAC)** Domyślnie zwykły nacisknię, aby wyświetlić wszystkie pulpity wirtualne w systemach Windows 10 i Windows 11 (Widok zadań) lub macOS (Mission Control). Po włączeniu funkcji HPAC i włączeniu funkcji gestów nacisknij i przytrzymaj przycisk kłuka, a następnie przesuń mysz, aby korzystać z domyślnych funkcji gestów.

- Mysz w górę:** Powiększ
- Mysz w dół:** Pomniejsz
- Mysz w lewo:** Jasność –
- Mysz z prawej strony:** Jasność +

- Przeziwń do góry:** Przeziwń w lewo
- Przeziwń w dół:** Przeziwń w prawo

- Programowalny prawy przycisk myszy**
- Programowalne kółko przewijania**

Stuży do przewijania ekranu w górę lub w dół. Kliknij, aby użyć funkcji zaprogramowanych w aplikacji. Domyślnie kliknij, aby użyć funkcji specyficznych dla aplikacji, a następnie kliknij i przytrzymaj, aby przewijać myszą w górę lub w dół.

- Wskaźnik baterii**

- Świeci na biało (5 s):** Mysz jest włączona.
- Miga na pomarańczowo:** Mysz wymaga ładowania.

- Świeci na pomarańczowo:** Trwa ładowanie myszy.

- Trwałe świeci na biało:** Mysz jest w pełni naładowana i podłączona do zasilania.

- Wskaźnik klucza sprzętowego HP Unifying**

- Wolne miganie (180 s):** Klucz sprzętowy jest w trybie parowania.
- Stać światło (5 s):** Klucz sprzętowy jest prawidłowo podłączony do myszy.

- Przycisk parowania** Naciśnij, aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania dla wybranego kanału.

- Wskaźnik klucza sprzętowego myszy**

- Dwa mignięcia i przerwa (180 s):** Mysz łączy się ponownie ze sparowanym wcześniej kluczem sprzętowym.
- Stać światło (5 s):** Pierwsze lub ponowne połączenie z myszą powiodło się.

- Wolne miganie (180 s):** Aktualnie wybrany jest kanał klucza sprzętowego, a mysz jest w trybie parowania.

- Wskaźniki parowania Bluetooth**

- Dwa mignięcia i przerwa (180 s):** Mysz łączy się ponownie ze sparowanym wcześniej urządzeniem.
- Stać światło (5 s):** Pierwsze lub ponowne połączenie z myszą powiodło się.

- Wolne miganie (180 s):** Kanał Bluetooth jest aktualnie wybrany, a mysz jest w trybie parowania.

PORTUGUES

Ligue o rato a um computador utilizando o HP Unifying Dongle e ate dois computadores via Bluetooth.

Utilize o software **HP Accessory Center (HPAC)** para programar os botões do rato, alterar a configuração de DPI (predfinição: 1200 PPP) e utilizar o dongle com o botão de emparelhamento do rato. Se o software não for automaticamente transferido para o computador, abra a **Microsoft Store** ou a **App Store**. Procure **HP Accessory Center** e transfira a aplicação.

Descrição dos componentes

- Botão de avanço programável** Por predfinição, prima para ver a página seguinte no histórico da aplicação.

- Botão de retrocesso programável** Por predfinição, prima para ver a página anterior no histórico da aplicação.

- Botão miniatura (programável pelo HPAC)** Por predfinição, prima rapidamente para ver todos os ambientes de trabalho virtuais no Windows 10 e Windows 11 (Vista de Tarefas) ou no macOS (Mission Control). Com o o HPAC instalado e a função Gesto ativada, prima continuamente o botão miniatura e desloque o rato para usar as funções de Gesto predfinidas.

Rato para cima: ampliar

Rato para baixo: reduzir

Rato para a direita: aumentar o brilho

Deslocar para cima: deslocar para a esquerda

Deslocar para baixo: deslocar para a direita

- Botão programável de clique com o botão direito**

- Roda do rato programável**

Desloca o ecrã para cima ou para baixo. Clique para usar as funções programadas na aplicação. Por predfinição, clique para usar funções específicas da aplicação e clique continuamente para movimentar-se enquanto desloca o rato para cima ou para baixo.

- Luz da bateria**
 - Branca (5 seg.):** o rato está ligado.
 - Amarela intermitente:** é necessário carregar o rato.
 - Amarela fixa:** o rato está a ser carregado.
 - Branca fixa:** o rato está totalmente carregado e ligado à corrente elétrica.

- Luz do HP Unifying Dongle**
 - Intermitente lenta (180 seg.):** o dongle está no modo de emparelhamento.
 - Fixa (5 seg.):** o dongle está corretamente ligado ao rato.

- Botão de emparelhamento**
 - Prima para alternar entre canais. Prima continuamente durante 2 seg. para entrar no modo de emparelhamento para o canal selecionado.

- Luz do dongle do rato**
 - Duas intermitências e uma pausa (180 seg.):** o rato está a voltar a ligar a um dongle emparelhado anteriormente.
 - Fixa (5 seg.):** a ligação ou religação do rato foi bem-sucedida.

- Intermitente lenta (180 seg.):** o canal do dongle está atualmente selecionado e o rato está no modo de emparelhamento.

- Luzes de emparelhamento Bluetooth**
 - Duas intermitências e uma pausa (180 seg.):** o rato está a voltar a ligar a um dispositivo emparelhado anteriormente.
 - Fixa (5 seg.):** a ligação ou religação do rato foi bem-sucedida.

- Intermitente lenta (180 seg.):** o canal Bluetooth está atualmente selecionado e o rato está no modo de emparelhamento.

ROMANA

Conectați mouse-ul la un computer folosind HP Unifying Dongle și maximum două computere, prin Bluetooth.

Utilizați software-ul **HP Accessory Center (HPAC)** pentru a programa butoanele mouse-ului, pentru a modifica setarea DPI (1200 DPI în mod implicit) și utilizați dongle-ul cu butonul de asociere al mouse-ului. Dacă software-ul nu se descarcă automat pe computerul dumneavoastră, deschideți **Magazin Microsoft** sau **Magazinul de aplicații**. Căutați **HP Accessory Center**, apoi descărcați aplicația.

Descrierea componentelor

- Butonul înainte, programabil** În mod implicit, apăsați pentru a afișa pagina următoare din istoricul aplicației.

- Butonul înapoi, programabil** În mod implicit, apăsați pentru a afișa pagina anterioară din istoricul aplicației.

- Buton pentru degetul mare (programabil de HPAC)** În mod implicit, apăsați rapid pentru a afișa toate desktopurile virtuale în Windows 10 și Windows 11 (Task View) sau macOS (Mission Control). Când este instalat HPAC și funcția Gesturi este activată, țineți apăsat butonul pentru degetul mare și deplasați mouse-ul pentru a utiliza funcțiile impuse pentru Gesturi.

Mouse în sus: Mărire

Mouse în jos: Micșorare

Mouse în dreapta: Luminozitate +

Mouse în stânga: Luminozitate -

Derulare în sus: Derulare în stânga

Derulare în jos: Derulare în dreapta

- Buton de clic dreapta programabil**

- Rotită de derulare programabilă**

Derulează ecranul în sus sau în jos. Faceți clic pentru a utiliza funcțiile programate în aplicație. În mod implicit faceți clic pentru a utiliza funcții specifice aplicațiilor și faceți clic și țineți apăsat pentru a derula când deplasați mouse-ul în sus sau în jos.

Alb (5 s): Mouse-ul este activ.

Chilimbirbau intermitent: Mouse-ul trebuie încărcat.

Chilimbirbau constant: Mouse-ul se încarcă.

Alb strălucitor: Mouse-ul este încărcat complet și conectaț la sursa de alimentare.

- Lumină HP Unifying Dongle**
 - Intermitente lentă (180 s):** Dongle-ul este în modul de asociere.
 - Lumină staționară (5 s):** Dongle-ul este conectat cu succes la mouse.

- Buton de asociere** Apăsați pentru a comuta între canale. Țineți-l apăsat timp de 2 s pentru a intra în modul de asociere pentru canalul selectat.

- Lumină dongle mouse**
 - Două intermitențe și o pauză (180 s):** Mouse-ul se reconectează la un dongle asociat anterior.
 - Lumină staționară (5 s):** Conexiunea mouse-ului sau reconectarea a fost finalizată cu succes.

- Intermitente lentă (180 s):** Canalul dongle este selectat în momentul de față și mouse-ul este în modul de asociere.

- Leduri de asociere Bluetooth**
 - Două intermitențe și o pauză (180 s):** Mouse-ul se reconectează la un dispozitiv asociat anterior.
 - Lumină staționară (5 s):** Conexiunea mouse-ului sau reconectarea a fost finalizată cu succes.

- Intermitente lentă (180 s):** Canalul Bluetooth este selectat în momentul de față și mouse-ul este în modul de asociere.

РУССКИЙ

Мышь можно подключить к одному компьютеру с помощью адаптера HP Unifying Dongle и к одному или двум компьютерам по Bluetooth.

Используйте программу **HP Accessory Center (HPAC)**, чтобы запрограммировать кнопки мыши, изменить разрешение (1200 точек на дюйм по умолчанию) и использовать адаптер кнопкой сопряжения мыши. Если программное обеспечение не загружается автоматически, на компьютере откройте **Microsoft Store** или **Apple Store**. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти **HP Accessory Center**, и загрузите приложение.

Описание компонентов

- Программируемая кнопка «Вперед»** Установив эту кнопку, позволяет перейти к следующей странице из журнала приложений.

- Программируемая кнопка «Назад»** По умолчанию эта кнопка позволяет перейти к предыдущей странице из журнала приложений.

- Кнопка большого пальца (программируемая через HPAC)** По умолчанию, быстро нажмите для отображения всех виртуальных рабочих столов в Windows 10 и Windows 11 (Представление задач) или macOS (Управление миссиями).

Если установлено HPAC и включена функция жестов, нажмите и удерживайте кнопку большого пальца и переместите мышь, чтобы использовать функции жестов, доступные по умолчанию.

Мышь вверх: Увеличить

Мышь вниз: Уменьшить

Мышь влево: Яркость –

Мышь вправо: Яркость +

Прокрутить вверх: Прокрутка влево

Прокрутить вниз: Прокрутка вправо

- Программируемая кнопка для щелчка правой кнопкой мыши**
- Программируемое колесо прокрутки**

Прокрутка экрана вверх или вниз. Щелкните, чтобы использовать функции, которые заданы в приложении. (По умолчанию) щелцните, чтобы воспользоваться функциями для конкретного приложения, или нажмите и удерживайте для выполнения прокрутки при перемещении мыши вверх или вниз.

- Индикатор батареи**

Белым (5 с): Мышь включена.

Мигает желтым: Мышь нужно зарядить.

Светится желтым: Мышь заряжается.

Светится белым: Мышь полностью заряжена и подключена к источнику питания.

- Индикатор адаптера HP Unifying Dongle**
 - Медленно мигает (180 с):** В режиме связывания.
 - Светится (5 с):** Адаптер успешно подключен к мыши.

- Кнопка сопряжения**
 - Нажимайте, чтобы переключаться между каналами. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим связывания для выбранного канала.

- Индикатор адаптера мыши**
 - Мигает два раза и делает паузу (180 с):** Мышь повторно подключается к адаптеру, с которым была связана ранее.
 - Светится (5 с):** Выполнено первое или повторное подключение мыши.

- Медленно мигает (180 с):** В данный момент выбран канал Bluetooth и мышь находится в режиме связывания.

SLOVENSKA

Pripojte mys k jednému počítaču pomocou HP hardvérového kľúča a až k dvom počítačom prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Pomocou softvéru **HP Accessory Center (HPAC)** naprogramujte tlačidlá mysí, zmeníte nastavenie DPI (predvolené 1200 DPI) a použite hardvérový kľúč s párovacím tlačidlom mysí. Ak sa softvér automaticky nenašiel, otvorte v počítači aplikáciu **Microsoft Store** alebo **App Store**. Kľúčom vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu **HP Accessory Center**.

Opis súčasti

- <