



D0182J001



Label Printer

TD-4410D/4420DN/4510D
TD-4520DN/4550DNWB

Product Safety Guide (English)

Thank you for purchasing the TD-4410D/TD-4420DN/TD-4510D/TD-4520DN/TD-4550DNWB (hereafter referred to as “the product”).

Be sure to read this document before using the product.

We recommend that you keep this document nearby for future reference.

- For servicing, adjustments, or repairs, contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- If the product operates abnormally or any error occurs, or if any cable is damaged, turn off the product, disconnect all cables, and contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- We assume no responsibility for damages arising from earthquakes, fire, other disasters, actions of third parties, the user’s intentional or negligent operation, misuse, or operation under other special conditions.
- We assume no responsibility for damage (such as losses, loss of business profits, lost profits, business disruptions or a lost means of communication) that may result from the use of, or inability to use, the product.
- We assume no responsibility for damages that may result from incorrect operation of the product by connecting incompatible equipment or using incompatible software.
- We assume no responsibility for any damage or lost profit arising from the use of labels created with this product, the disappearance or change of data due to failure, repair or consumables and we do not accept any claim from a third party.
- Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein. Furthermore, Brother shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publications.
- For more information about software and using the product on a network, see the *User’s Guide*, which can be found on the Brother support website at support.brother.com
- The latest version of your product documentation is available from the Brother support website at support.brother.com
- The available models, accessories and supplies may vary depending on the country.
- This product is approved for use in the country of purchase only.
- The contents of this document are subject to change without notice.

⚠ WARNING

Failure to observe these guidelines and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of heat or smoke generation, explosion, fire, injury, or electrical shock.

Product, AC Adapter, Coin Cell Battery (CR2032) (TD-4550DNWB only)

- If a foreign object is accidentally inserted into any product opening, including slots, connectors, and ports, stop using the product immediately, turn off the power, and disconnect all cables. Be sure to remove any foreign objects before you turn on the product.
- DO NOT use or store the product:
 - Where it may come into contact with liquids
 - Where condensation forms
 - Where there is a lot of dust
 - Where the temperature or humidity are extreme
 - Operate in a location where the temperature is between 5 °C and 40 °C and the humidity is between 20% and 85% (without condensation). Maximum wet bulb temperature: 27 °C.
 - Store in a location where the temperature is between -20 °C and 60 °C and the humidity is between 10% and 90% (without condensation).
 - Near flames, a heater or in direct sunlight
- DO NOT handle the plug with wet hands.
- DO NOT touch the AC Adapter and the product during a thunderstorm.
- DO NOT disassemble or alter the product.
- DO NOT pour chemicals or use combustible sprays on the product.

Examples of combustible sprays:

- Dust-removing cleaners
- Pesticides
- Disinfectants and deodorizers that contain alcohol
- Organic solvents or liquids such as alcohol

- Use and store the product, other components, and packing bags out of the reach of children.

Before cleaning your Label Printer, disconnect the AC Power Cord from the AC power outlet (electrical socket), otherwise an electrical shock may occur. For cleaning methods, see the *User’s Guide*.

AC Adapter

- Use only with the specified product.
- Insert the plug firmly into the AC power outlet (electrical socket).
- Use the AC Adapter with the standard AC power outlet (electrical socket) (AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz).
- DO NOT allow metal objects to come into contact with the product’s connectors, ports, or metal AC Power Cord parts.
- DO NOT use the power supply plug (electrical plug) or AC Power Cord in a location where it may get wet.
- To reduce the risk of fire, keep the power supply plug free from dirt or dust.
- DO NOT pull on the cord to remove the AC Adapter cord from a power outlet (an electrical socket). Hold the plug to disconnect an Adapter from a power outlet (an electrical socket).
- DO NOT damage, twist, severely bend, pull on, place objects on, pinch, or bind the AC Adapter.
- DO NOT overload AC power outlets (electrical sockets).


⚠ CAUTION

Failure to observe instructions and warnings could result in minor or moderate injuries.

	Indicates a risk that, under certain circumstances, the user and/or others nearby could suffer burns.
	Indicates sensitive electronic parts that may be damaged by static electricity.
	Indicates a risk of injury if your finger is caught in the rotating gear.
	Indicates that caution is required when handling lithium coin cell batteries.
	Indicates a risk of injury if your finger is pinched when removing or replacing the cover.

Product

- DO NOT hold the product by the RD Roll Compartment Cover, Roll Guide, or Rear Feed Port, or by the Front Cover with the Platen Roller removed. There is a risk that these parts could detach or the product could fall.
- When connecting cables and accessories, follow the applicable instructions.
- DO NOT touch any metal parts near the print head. The print head becomes very hot during use and remains very hot immediately after use. There is a risk of burns if you touch it.
- DO NOT touch the print head. The print head becomes very hot and may cause serious burns.
- DO NOT touch rotating parts. There is a risk of injury if your finger is caught in the rotating gear. Turn off the product before touching the gear.
- DO NOT touch the sensor or print head with your bare hands as these parts may get damaged or destroyed by static electricity. Before touching the sensor or print head, place the product on an Electrostatic Discharge (ESD) grounding mat or use anti-static gloves.
- Be careful when closing the RD Roll Compartment Cover. There is a risk of injury if your finger gets pinched between the upper and lower parts of the cover.




Coin Cell Battery (CR2032) (TD-4550DNWB only)

⚠ WARNING

Do not swallow the battery. If you swallow the battery, contact a doctor immediately. It can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

⚠ CAUTION

- DO NOT throw the battery into fire, expose to heat, or disassemble it.
- DO NOT connect both poles of the battery. To prevent short-circuiting the battery, keep metal objects away from the battery.
- The specified battery is not rechargeable. DO NOT recharge it.
- Use only the specified battery.
- Store the battery beyond the reach of children.
- Should the liquid inside the battery get into your eyes, obtain medical attention. Immediately wash out the eyes with water continuously, for at least 15 minutes.
- If the liquid inside the battery adheres to your skin or clothes, wash well with a lot of clean water.
- Use of an incorrect battery may cause a leakage or explosion, which could result in a fire, injury, or damage to the surroundings of the machine.
- Keep new and used coin cell batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.



AC Adapter

Make sure you can always access the AC Adapter cord so that you can disconnect it immediately in an emergency.

LAN Connection (For TD-4420DN, TD-4520DN, and TD-4550DNWB)

DO NOT connect this product to a LAN connection that is subject to overvoltages.

General Precautions

Product, AC Adapter, or Accessories

- Observe all applicable regulations when disposing of these products.
- DO NOT remove the labels affixed to the product. These labels provide operational information and indicate the product name and serial number.
- For more information about your model's power rating (electrical rating), Manufacturer, and Model Number, see the label attached to the base of your machine.

Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declare that this product is in conformity with the essential requirements of all relevant directives and regulations applied within the European Community.

The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from the Brother support website. Visit support.brother.com and:

- select “Europe”
- select your country
- select “Manuals”
- select your model
- select “Declaration of Conformity”
- click “Download”

Your Declaration will be downloaded as a PDF file.

Declaration of Conformity for RE Directive 2014/53/EU (Europe/Turkey only) (TD-4550DNWB only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the RE Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the **Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)** section.

Information for compliance with Commission Regulation 801/2013

	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4510D	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Power consumption*	0.6 W	0.7 W	0.6 W	0.7 W	1.8 W

* All network ports activated and connected

Bluetooth (TD-4550DNWB only)

This printer supports Bluetooth.
Frequency bands: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 20 dBm (e.i.r.p)

How to enable/disable Bluetooth

To activate the Bluetooth function:

Press the Power () Button to turn the printer on, press the ▼ (Select) button, and then select [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] > [On].

To deactivate the Bluetooth function:

Press the Power () Button, and then select [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] > [Off].

Wireless LAN (TD-4550DNWB only)

This printer supports Wireless LAN.
Frequency bands: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 20 dBm (e.i.r.p)

Frequency bands: 5150 MHz - 5350 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 23 dBm (e.i.r.p)
For indoor use only (5150 MHz - 5350 MHz)

Frequency bands: 5470 MHz - 5725 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 30 dBm (e.i.r.p)

How to enable/disable Wireless LAN

To activate the wireless function:

Press the Power () Button to turn the printer on, press the ▼ (Select) button, and then select [WLAN] > [WLAN (On/Off)] > [On].

To deactivate the wireless function:

Press the Power () Button, and then select [WLAN] > [WLAN (On/Off)] > [Off].

Compilation and Publication Notice

Under the supervision of Brother Industries, Ltd., this guide has been compiled and published covering the latest product’s descriptions and specifications.

The contents of this guide and the specifications of this product are subject to change without notice.

If updated versions of firmware, drivers or applications are released, this guide may not accurately reflect these features.

Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein and shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publication.

Etikettendrucker

TD-4410D/4420DN/4510D
TD-4520DN/4550DNWB

Produkt-Sicherheitshinweise (Deutsch)

Imprimante d'étiquettes

TD-4410D/4420DN/4510D TD-4520DN/4550DNWB

Guide de sécurité du produit (Français)

Nous vous remercions d’avoir acheté la TD-4410D/TD-4420DN/TD-4510D/ TD-4520DN/TD-4550DNWB (dénommée ci-après « le produit »).

Veillez à bien lire ce document avant d'utiliser le produit. Nous vous recommandons de le conserver à proximité afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

- Pour une maintenance, des réglages ou une réparation, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation du produit en réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com
- La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le Site internet Brother support, à l'adresse support.brother.com
- Les modèles, accessoires et fournitures disponibles peuvent varier en fonction du pays.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays dans lequel il a été acheté.
- Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.

⚠️ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces recommandations et avertissements est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur ou de fumée, d'explosion, d'incendie, de blessure ou de choc électrique.

Produit, adaptateur secteur, pile bouton (CR2032) (TD-4550DNWB uniquement)

- Si un corps étranger est accidentellement inséré dans l'ouverture d'un produit, y compris les fentes, les connecteurs et les ports, cessez immédiatement d'utiliser le produit, coupez l'alimentation électrique et débranchez tous les câbles. Veillez à retirer tout corps étranger avant de mettre le produit sous tension.
- N'utilisez et n'entreposez PAS le produit :
 - Là où il risque d'entrer en contact avec des liquides
 - Là où de la condensation se forme
 - Dans des lieux poussiéreux
 - Là où la température ou l'humidité sont extrêmes
 - Utilisez le produit dans un lieu où la température varie entre 5 et 40 °C et l'humidité entre 20 et 85 % (sans condensation). Température de bulbe humide maximale : 27 °C
 - Utilisez le produit dans un lieu où la température varie entre -20 et 60 °C et l'humidité entre 10 et 90 % (sans condensation).
 - À proximité de flammes, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil

- NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées.
- NE touchez PAS l'adaptateur secteur et le produit pendant un orage.
- NE démontez ou ne modifiez PAS le produit.
- NE versez PAS de produits chimiques et n'utilisez PAS d'aérosols combustibles sur le produit.

Exemples d'aérosols combustibles :

- Dépoussiérants
- Pesticides
- Désinfectants et déodorants contenant de l'alcool
- Solvants organiques ou liquides tels que de l'alcool

- N'utilisez et n'entreposez pas le produit, d'autres composants et les sacs d'emballage à portée des enfants.

Avant de nettoyer votre imprimante d'étiquettes, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique. Pour plus d'informations sur les méthodes de nettoyage, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

Adaptateur secteur

- Utilisez uniquement avec le produit spécifié.
- Insérez fermement la fiche dans la prise électrique secteur.
- Utilisez l'adaptateur secteur avec une prise électrique secteur standard (prise de courant) (100 à 240 V CA, 50/60 Hz).
- NE laissez AUCUN objet métallique entrer en contact avec les connecteurs, les ports ou les composants métalliques du cordon d'alimentation secteur du produit.
- N'utilisez PAS la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation secteur dans un environnement humide.
- Pour réduire tout risque d'incendie, veillez à ce que la fiche d'alimentation ne soit pas encrassée ou poussiéreuse.
- NE tirez PAS sur le câble lorsque vous débranchez le cordon de l'adaptateur secteur de la prise électrique. Débranchez-le de la prise électrique en maintenant la fiche.
- Évitez d'endommager, tordre, pincer, plier exagérément, tirer ou placer des objets sur l'adaptateur secteur.
- NE surchargez PAS les prises électriques secteur.


⚠️ ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.

	Indique un risque que, dans certaines circonstances, l'utilisateur et/ou les personnes à proximité puissent subir des brûlures.
	Indique la présence de composants électroniques sensibles susceptibles d'être endommagés par l'électricité statique.
	Indique un risque de blessure si vos doigts se coincent dans le rouleau en rotation.
	Indique la nécessité de prendre des précautions lors de la manipulation de piles boutons au lithium.
	Indique un risque de blessure par pincement des doigts lors du retrait ou du remplacement du capot.

Produit

- ÉVITEZ de tenir le produit par le couvercle du compartiment à rouleau RD, le guide-rouleau ou le port d'alimentation arrière, ou par le couvercle avant avec le rouleau de platine retiré. Ces éléments risqueraient de se détacher et le produit pourrait tomber.
- Lorsque vous connectez des câbles et accessoires, suivez les instructions applicables.
- NE touchez PAS aux parties métalliques à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression devient très chaude quand l'appareil est utilisé et reste très chaude juste après usage. Vous risquez de vous brûler si vous la touchez.
- NE touchez PAS la tête d'impression. Elle devient très chaude et peut causer de graves brûlures.
- NE touchez PAS aux pièces rotatives. Vous risquez de vous brûler si vos doigts se coincent dans le rouleau en rotation. Mettez le produit hors tension avant de toucher le mécanisme.
- NE touchez PAS le capteur ou la tête d'impression à mains nues, car ces pièces peuvent être endommagées ou détruites par l'électricité statique. Avant de toucher le capteur ou la tête d'impression, placez le produit sur un tapis de mise à la terre pour décharge électrostatique (DES) ou utilisez des gants antistatiques.
- Soyez prudent au moment de fermer le couvercle du compartiment à rouleau RD. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.




Pile bouton (CR2032) (TD-4550DNWB uniquement)

⚠️ AVERTISSEMENT

Ne pas avaler la pile. Si vous avalez la pile, contactez immédiatement un médecin. Elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

⚠️ ATTENTION

- ÉVITEZ de jeter la pile au feu, l'exposer à la chaleur ou la démonter.
- ÉVITEZ de connecter les deux pôles de la pile. Pour éviter de court-circuiter la pile, éloignez les colliers métalliques, les épingles à cheveux et autres objets métalliques de la pile.
- La pile spécifiée n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.
- Utilisez uniquement la pile spécifiée.
- Conservez la pile hors de portée des enfants.
- Si le liquide à l'intérieur de la pile venait à pénétrer dans vos yeux, consultez un médecin. Lavez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau en continu, pendant au moins 15 minutes.
- Si le liquide provenant de l'intérieur de la pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les bien avec une quantité importante d'eau propre.
- L'utilisation d'une pile incorrecte peut provoquer une fuite ou une explosion. Cela pourrait entraîner un incendie, des blessures ou des dommages autour de l'appareil.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.



Adaptateur secteur

Veillez à toujours avoir accès au cordon de l'adaptateur secteur pour pouvoir le déconnecter immédiatement en cas d'urgence.

Connexion LAN (pour TD-4420DN, TD-4520DN et TD-4550DNWB)

NE branchez PAS ce produit à une connexion LAN sujette à des surtensions.

Mesures préventives générales

Produit, adaptateur secteur ou accessoires

- Observez toutes les règles applicables lorsque vous jetez ces produits.
- NE retirez PAS les étiquettes collées sur le produit. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le nom et le numéro de série du produit.
- Pour plus d'informations sur la puissance nominale (tension électrique), le fabricant et le numéro de modèle, consultez la plaque signalétique placée à la base de votre appareil.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté européenne. Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DdC) depuis le Site internet Brother support. Visitez les sites support.brother.com et :
■ sélectionnez « Europe »
■ sélectionnez votre pays
■ sélectionnez « Manuels »
■ sélectionnez votre modèle
■ sélectionnez « Déclaration de conformité »
■ cliquez sur « Télécharger »
Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.

Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/UE (Europe et Turquie uniquement) (TD-4550DNWB uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section **Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)**.

Informations relatives à la conformité avec le règlement 801/2013 de la Commission

	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4510D	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Consommation électrique*	0,6 W	0,7 W	0,6 W	0,7 W	1,8 W

* Tous les ports réseau activés et connectés

Bluetooth (TD-4550DNWB uniquement)

Cette imprimante est compatible Bluetooth. Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (p.i.r.e)

Comment activer/désactiver la fonction Bluetooth
Pour activer la fonction Bluetooth :

Appuyez sur le bouton () pour mettre l'imprimante sous tension, appuyez sur le bouton ▼ (Sélection), puis sélectionnez [Bluetooth] > [Bluetooth (Act/Désact)] > [Activé].

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

Appuyez sur le bouton (), puis sélectionnez [Bluetooth] > [Bluetooth (Act/Désact)] > [Désactivé].

LAN sans fil (TD-4550DNWB uniquement)

Cette imprimante est compatible avec la technologie LAN sans fil. Bandes de fréquences : 2400 MHz à 2483,5 MHz Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (p.i.r.e)

Bandes de fréquences : 5150 MHz à 5350 MHz Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 23 dBm (p.i.r.e) Pour une utilisation intérieure uniquement (5150 MHz à 5350 MHz)

Bandes de fréquences : 5470 MHz à 5725 MHz Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 30 dBm (p.i.r.e)

Comment activer/désactiver la connexion LAN sans fil (WLAN)
Pour activer la fonction sans fil :

Appuyez sur le bouton () pour mettre l'imprimante sous tension, appuyez sur le bouton ▼ (Sélection), puis sélectionnez [WLAN] > [WLAN (Act/Désact)] > [Activé].

Pour désactiver la fonction sans fil :

Appuyez sur le bouton (), puis sélectionnez [WLAN] > [WLAN (Act/Désact)] > [Désac.].

Avis concernant la rédaction et la publication

Le présent guide, décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes, a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd. Le contenu du guide et les spécifications du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Si des mises à jour des microprogrammes, pilotes ou applications sont publiées, ce guide peut ne pas reprendre leurs caractéristiques. La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

TD-4410D/4420DN/4510D TD-4520DN/4550DNWB

Handleiding product veiligheid (Nederlands)

Hartelijk dank voor de aanschaf van de TD-4410D/TD-4420DN/TD-4510D/ TD-4520DN/TD-4550DNWB (hierna "het product" genoemd).

Lees dit document voordat u het product gebruikt.

Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-dealer.
- Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen en wij aanvaarden geen claims van derden.
- Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
- Raadpleeg voor meer informatie over de software en het gebruik van het product in een netwerk de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: support.brother.com
- De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden van de Brother support website: support.brother.com
- De verkrijgbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land verschillen.
- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop.
- De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

⚠️ WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. Hanteer deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies, brand, letsel of elektrische schokken te voorkomen.

Product, netspanningsadapter, knoopcelbatterij (CR2032)

(alleen TD-4550DNWB)

- Als er per ongeluk een vreemd voorwerp wordt geplaatst in een van de openingen van het product (zoals de sleuven, connectoren of poorten), mag het product niet langer worden gebruikt. Schakel het product uit en koppel alle kabels los. Verwijder alle vreemde voorwerpen voordat u het product opnieuw inschakelt.
- Het product mag onder de volgende omstandigheden NIET worden gebruikt of opgeslagen:
 - Als het in aanraking kan komen met vloeistof
 - Als er condensatie kan optreden
 - Als er sprake is van veel stof
 - Als er sprake is van een extreme temperatuur of luchtvochtigheid
 - Gebruik het product op een plek met een temperatuur tussen 5 en 40 °C en een luchtvochtigheid van 20% tot 85% (zonder condensatie). Maximale natteboltemperatuur: 27 °C.
 - Bewaar het product op een plek met een temperatuur tussen -20 en 60 °C en een luchtvochtigheid van 10% tot 90% (zonder condensatie).
 - Dicht bij open vuur, verwarmingstoestellen of in rechtstreeks zonlicht

- Hanteer de stekker NOOIT met natte handen.
- Raak de netspanningsadapter en het product NIET aan tijdens onweer.
- Demonteer het product NIET en breng geen wijzigingen aan het product aan.
- Giet GEEN chemicaliën en gebruik GEEN spuitbussen met brandbare stoffen op het product.

Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:

- schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen
- pesticiden
- alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
- organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol

- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.

Trek netsnoer uit het stopcontact voordat u het labelapparaat gaat reinigen, omdat er anders risico bestaat op elektrische schokken. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het reinigen van het product.

Netspanningsadapter

- Gebruik deze alleen met het daarvoor bestemde product.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz).
- Voorkom dat metalen objecten in contact komen met de connectoren, poorten of metalen onderdelen van het netsnoer van het product.
- Gebruik de stekker van de voeding en het netsnoer NIET op een locatie waar deze nat kunnen worden.
- Zorg dat de stekker van de voeding NIET vuil of stoffig wordt, ter voorkoming van brand.
- Trek NIET aan het snoer als u het adaptersnoer uit een stopcontact wilt verwijderen. Trek aan de stekker om de netspanningsadapter uit het stopcontact te halen.
- De netspanningsadapter mag NIET worden beschadigd, gedraaid of geknikt, er mag niet aan worden getrokken en er mogen geen voorwerpen op worden geplaatst. De netspanningsadapter mag niet worden vastgebonden.
- Belast stopcontacten niet te zwaar.


⚠️ VOORZICHTIG

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg hebben.

	Geeft een aan dat er, onder bepaalde omstandigheden, een risico voor de gebruiker en/of omstanders bestaat op brandwonden.
	Duidt op gevoelige elektronische componenten die door statische elektriciteit kunnen beschadigen.
	Waarschuwing voor mogelijk letsel als uw vinger klem komt te zitten tussen het draaiende tandwiel.
	Geeft aan dat u voorzichtig moet zijn bij het gebruik van de knoopcelbatterij.
	Waarschuwing voor mogelijk letsel als uw vinger klem komt te zitten bij het verwijderen of terugplaatsen van de klep.

Product

- Til het product NIET op aan de klep van het RD-rolcompartiment, de rolgeleider of de invoersleuf aan de achterzijde, of aan de fronthouder als de degelrol is verwijderd. Deze onderdelen kunnen namelijk loskomen waardoor het product valt.
- Volg de bijbehorende instructies bij het aansluiten van kabels en accessoires.
- Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Aanraking kan leiden tot brandwonden.
- Raak de printkop NIET aan. De printkop wordt zeer heet en kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Raak de draaiende onderdelen NIET aan. Er bestaat risico op letsel als uw vinger beklemd raakt in het draaiende tandwiel. Schakel het product uit voordat u het tandwiel aanraakt.
- Raak de sensor of de printkop NIET met uw vingers aan. Deze onderdelen kunnen namelijk als gevolg van statische elektriciteit beschadigen of defect raken. Plaats het product voordat u de sensor of de printkop aanraakt op een antistatische mat (ESD) of gebruik antistatische handschoenen.
- Wees voorzichtig als u de klep van het compartiment voor de RD-rol sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.




Knoopcelbatterij (CR2032) (alleen TD-4550DNWB)

⚠️ WAARSCHUWING

Slik de batterij niet in. Consulteer bij inslikken van de batterij onmiddellijk een arts. Als u de batterij inslikt, kan dat binnen twee uur leiden tot ernstige brandwonden en dat kan uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

⚠️ VOORZICHTIG

- Werp de batterij NIET in open vuur, verhit de batterij NIET en demonteer de batterij NIET.
- Verbind beide polen van de batterij NIET met elkaar. Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij om kortsluiting te voorkomen.
- De meegeleverde batterij is niet oplaadbaar. Laad de batterij NIET op.
- Gebruik alleen de hier aangegeven batterij.
- Berg de batterij op buiten het bereik van kinderen.
- Neem direct contact op met een arts als vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen. Spoel in dat geval uw ogen ten minste 15 minuten achter elkaar schoon met water.
- Spoel uw huid of kleding onmiddellijk met veel schoon water als de vloeistof in de batterij ermee in aanraking komt.
- Als u een verkeerde batterij gebruikt, kan deze gaan lekken of ontploffen en dat kan leiden tot brand, letsel of schade aan de omgeving van het apparaat.
- Houd nieuwe en gebruikte knoopcelbatterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.



Netspanningsadapter

Zorg ervoor dat het adaptersnoer altijd bereikbaar is, zodat u in geval van nood de netspanningsadapter direct uit het stopcontact kunt verwijderen.

LAN-verbinding (voor TD-4420DN, TD-4520DN en TD-4550DNWB)

Sluit dit product NIET aan op een LAN-verbinding die aan overspanning onderhevig is.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Product, netspanningsadapter of accessoires

- Leef de plaatselijke regelgeving na bij het weggooien van deze producten.
- Verwijder NIET de labels die op het product zijn aangebracht. De labels bevatten naast informatie over de bediening de productnaam en het serienummer van het product.
- Voor meer informatie over het elektrische stroomverbruik van het product, de fabrikant en het modelnummer raadpleegt u het label dat aan de onderkant van het apparaat is bevestigd.

Verklaring van overeenstemming (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en voorschriften van de Europese Gemeenschap. De Verklaring van Overeenstemming kan worden gedownload vanaf de Brother support website. Ga naar support.brother.com en:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer "Handleidingen"
- selecteer uw model
- selecteer "Conformiteitsverklaring"
- klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

Verklaring van overeenstemming voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen voor Europa/Turkije) (alleen TD-4550DNWB)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de Verklaring van overeenstemming downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte **Verklaring van overeenstemming (alleen Europa/Turkije)**.

Informatie over naleving van de Verordening van de Commissie 801/2013

	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4510D	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Energieverbruik*	0,6 W	0,7 W	0,6 W	0,7 W	1,8 W

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verbonden

Bluetooth (alleen TD-4550DNWB)

Deze printer ondersteunt Bluetooth. Frequentiebanden: 2 402 MHz-2 480 MHz Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden: Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Bluetooth inschakelen/uitschakelen

De Bluetooth-functie inschakelen:

Druk op de aan-/uitknop (⏻) om de printer in te schakelen, druk op de knop ▼ (Selecteren) en selecteer [Bluetooth] > [Bluetooth (Aan/Uit)] > [Aan].

De Bluetooth-functie uitschakelen:

Druk op de aan-/uitknop (⏻) en selecteer [Bluetooth] - [Bluetooth (Aan/Uit)] - [Uit].

Draadloos LAN (alleen TD-4550DNWB)

Deze printer ondersteunt draadloos LAN. Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden: Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Frequentiebanden: 5 150 MHz-5 350 MHz Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden: Minder dan 23 dBm (e.i.r.p) Alleen bij gebruik binnenshuis (5 150 MHz-5 350 MHz)

Frequentiebanden: 5 470 MHz-5 725 MHz Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden: Minder dan 30 dBm (e.i.r.p)

Draadloos LAN in-/uitschakelen

De draadloze functie inschakelen:

Druk op de aan-/uitknop (⏻) om de printer in te schakelen, druk op de knop ▼ (Selecteren) en selecteer [WLAN] > [WLAN (Aan/Uit)] > [Aan].

De draadloze functie uitschakelen:

Druk op de aan-/uitknop (⏻) en selecteer [WLAN] > [WLAN (Aan/Uit)] - [Uit].

Opmerking samenstelling en publicatie

Deze handleiding is gecompileerd en gepubliceerd onder de supervisie van Brother Industries, Ltd. en bevat de recentste beschrijvingen en specificaties van het product.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Als bijgewerkte versies van firmware, stuurprogramma's of applicaties worden vrijgegeven, worden deze functies mogelijk niet nauwkeurig weergegeven in deze handleiding.

Brother houdt zich het recht voor om wijzigingen in de specificaties en het hierin bevatte materiaal door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet verantwoordelijk voor welke schade ook (inclusief gevolgschade) veroorzaakt door het vertrouwen op het voorgestelde materiaal, inclusief maar niet beperkt tot typografische en andere fouten met betrekking tot de publicatie.